

# Sicherheitshandbuch

Förder- und Verteilmaschinen für Beton



Handed out by

**Putzmeister**



## **Impressum**

Ausgabe 01/2014 Rev12

Putzmeister Druckschriftennummer:  
BP1742–16\_DE

Herausgegeben von:

### **VDMA**

Verband Deutscher Maschinen– und  
Anlagenbau e. V.  
Lyoner Straße 18  
60528 Frankfurt/Main

Dieses Sicherheitshandbuch wurde er-  
stellt unter Mitwirkung nachfolgender Fir-  
men:

Putzmeister Concrete Pumps GmbH  
Max–Eyth–Straße 10  
72631 Aichtal

Schwing GmbH  
Heerstraße 9–27  
44653 Herne

Liebherr–Betonpumpen GmbH  
Lessingstraße 4  
89231 Neu–Ulm



## Vorwort

Dieses Sicherheitshandbuch enthält wichtige Hinweise, Förder– und Verteilmaschinen sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.

Dieses Sicherheitshandbuch dient nur als Anhaltspunkt und bietet lediglich einen Überblick. Es erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf die exakte Auslegung der bestehenden Rechtsvorschriften. Es wurde keine Einstufung der Gefahren nach zu erwartendem Verletzungsgrad oder zu erwartender Schadenshöhe vorgenommen. Dieses Sicherheitshandbuch ersetzt nicht das Studium relevanter Richtlinien, Gesetze und Verordnungen. Darüber hinaus ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten, welche durch dieses Sicherheitshandbuch ergänzt werden kann.

Bei Verstößen gegen die in diesem Sicherheitshandbuch wiedergegebenen Vorgaben kann es zu Unfällen und /oder zu Maschinenausfällen kommen, auch wenn dies nicht ausdrücklich beschrieben ist. Es kann zu erheblichen Sachschäden kommen, Personen im Umfeld der Maschine können verletzt oder getötet werden.

Dieses Sicherheitshandbuch ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an der Maschine beauftragt ist, insbesondere


- Bedienung, einschließlich Rüsten, Störungsbehebung im Arbeitsablauf, Pflege, Entsorgung von Betriebs– und Hilfsstoffen,
- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung) und/oder
- Transport.



# Sicherheitshandbuch


Förder- und Verteilmaschinen für Beton

---



## 1 Begriffe, Definitionen, Anforderungen

<b>1.1</b>	<b>Begriffsbestimmung</b>	<b>9</b>
1.1.1	Maschine	9
1.1.2	Betonpumpe	9
1.1.3	Mastbock	9
1.1.4	Armpaket	9
1.1.5	Verteilermast	9
1.1.6	Unterbau	9
1.1.7	Fahrmischer	10
1.1.8	Förderleitungssysteme	10
1.1.9	Endschlauch	10
1.1.10	Hersteller	10
1.1.11	Betreiber	10
1.1.12	Maschinist	10
1.1.13	Endschlauchführer	10
1.1.14	Einweiser und anderes Hilfspersonal	10
1.1.15	Fahrmischerfahrer	11
1.1.16	Sachverständiger	11
1.1.17	Befähigte Person	11
1.1.18	Fachpersonal	11
1.1.19	Kundendienstpersonal	11
1.1.20	Instandhaltung	11
1.1.21	Arbeitsplatz, Arbeitsbereich, Gefahrenbereich	12
<b>1.2</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b>	<b>17</b>
1.2.1	Nachprüfung	17
1.2.2	Prüfintervalle der Nachprüfung	18




# Inhaltsverzeichnis

Förder- und Verteilmaschinen für Beton


---

<b>1.3</b>	<b>Nicht bestimmungsgemäße Verwendung</b>	<b>19</b>
1.3.1	Güter transportieren	19
1.3.2	Lasten heben	19
1.3.3	Hindernisse beseitigen	19
1.3.4	Reichweite vergrößern	19
1.3.5	Verlängerung von Verteilermast und Endschlauch	20
1.3.6	Unzulässiger Endschlauch	20
1.3.7	Unzulässiger Arbeitsbereich	21
1.3.8	Verteilermast besteigen	21
1.3.9	Hochdruckförderung	22
1.3.10	Zubehör und Anbauteile	22
<b>1.4</b>	<b>Haftungsausschluss</b>	<b>22</b>
<b>1.5</b>	<b>Personal</b>	<b>23</b>
1.5.1	Anforderungen	23
1.5.2	Qualifizierung	23
1.5.3	Verantwortung des Maschinisten	23
<b>1.6</b>	<b>Betriebsanleitung, Betriebsanweisung und andere Vorschriften</b>	<b>24</b>
1.6.1	Betriebsanleitung	24
1.6.2	Betriebsanweisung	25
1.6.3	Andere Vorschriften	25
<b>1.7</b>	<b>Persönliche Schutzausrüstung</b>	<b>26</b>



## 2 Inbetriebnahme und Arbeitseinsatz

<b>2.1</b>	<b>Vor dem Arbeitseinsatz</b>	<b>28</b>
2.1.1	Betriebsbereitschaft prüfen	28
2.1.2	Betriebsbereitschaft herstellen	28
<b>2.2</b>	<b>Gefahren durch Hochspannung</b>	<b>29</b>
2.2.1	Hochspannungsleitungen	29
2.2.2	Spannungstrichter	29
2.2.3	Abstände	29
2.2.4	Hochspannungswarngeräte	31
2.2.5	Verhalten bei Spannungsüberschlag	31
2.2.6	Erdung bei elektrostatischer Aufladung	32
<b>2.3</b>	<b>Stationäre Maschinen</b>	<b>33</b>
2.3.1	Aufstellort	33
2.3.2	Stationäre Verteilmaste	33
2.3.3	Anheben von Maschinen und Bauteilen	34
2.3.4	Verladen und Transportieren	34
<b>2.4</b>	<b>Mobile Maschinen</b>	<b>35</b>
2.4.1	Aufstellort	35
2.4.2	Untergrund	36
2.4.3	Eckstützkräfte	37
2.4.4	Abstützen	38
2.4.5	Fahren	40
2.4.6	Abschleppen	41
2.4.7	Verladen	42
<b>2.5</b>	<b>Verteilermaste</b>	<b>43</b>
2.5.1	Verteilermast ausfahren	43
2.5.2	Endschlauch	45
2.5.3	Endschlauch ergonomisch führen	46
2.5.4	Verhalten bei Sturm und Gewitter	47
2.5.5	Betonieren bei Kälte	47
<b>2.6</b>	<b>Förderleitungssysteme</b>	<b>48</b>
2.6.1	Geeignete Förderleitungen	48
2.6.2	Förderleitungen sichern	48
2.6.3	Dichtheit und Stopfer	49
2.6.4	Förderleitungen öffnen	50
2.6.5	Abstand zu Förderleitungen	50
2.6.6	Förderleitungen befestigen	50
2.6.7	Weiterführende Förderleitungen	51
2.6.8	Geräte zum Absperren, Verzweigen und Reinigen	51



<b>2.7</b>	<b>Pumpbetrieb</b>	<b>52</b>
2.7.1	Arbeitsplatz	52
2.7.2	Sicherheit	52
2.7.3	Fernsteuerung	52
2.7.4	Bewegliche Maschinenteile und heiße Oberflächen	53
2.7.5	Maschine ständig beobachten	53
2.7.6	Fahrmischer	53
<b>2.8</b>	<b>Reinigen</b>	<b>54</b>
2.8.1	Allgemein	54
2.8.2	Reinigungsmittel	55
2.8.3	Gefahren	55
2.8.4	Reinigen mit Druckluft	56
2.8.5	Schutz vor Wasser	57
2.8.6	Reinigungsnachbereitung	57
<b>3</b>	<b>Wartungs– und Sonderarbeiten</b>	
<b>3.1</b>	<b>Anforderungen bei Sonderarbeiten</b>	<b>58</b>
<b>3.2</b>	<b>Schweißen</b>	<b>60</b>
<b>3.3</b>	<b>Arbeiten am Verteilmast</b>	<b>61</b>
<b>3.4</b>	<b>Sicherheitsrelevante Bauteile</b>	<b>61</b>
<b>3.5</b>	<b>Software</b>	<b>62</b>
<b>3.6</b>	<b>Schutz– und Sicherheitseinrichtungen</b>	<b>62</b>
<b>3.7</b>	<b>Elektrische Energie</b>	<b>63</b>
3.7.1	Allgemein	63
3.7.2	Elektrische Bauteile	64
3.7.3	Baustellenstrom	64
<b>3.8</b>	<b>Hydraulische Anlagen</b>	<b>65</b>
3.8.1	Allgemein	65
3.8.2	Hydraulikschläuche erneuern	66
<b>3.9</b>	<b>Schallemission</b>	<b>66</b>
<b>3.10</b>	<b>Luftemission</b>	<b>67</b>
<b>3.11</b>	<b>Betriebsstoffe</b>	<b>67</b>
<b>3.12</b>	<b>Entsorgung der Maschine</b>	<b>68</b>

## Stichwortverzeichnis





# 1 Begriffe, Definitionen, Anforderungen

- 1.1 Begriffsbestimmung** Nachfolgend werden die in diesem Sicherheitshandbuch verwendeten Begriffe erklärt und die Anforderungen an bestimmte Personengruppen beschrieben.
- 1.1.1 Maschine** Förder– und Verteilmaschinen für Beton im Sinne dieses Sicherheitshandbuches sind:
- Autobetonpumpen (eine Gesamtheit von Fahrzeug, Betonpumpe mit und ohne Verteilermast). Für das Fahrzeug gelten zusätzlich die Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers.
  - Fahrmischer–Betonpumpen (eine Gesamtheit von Fahrmischer, Betonpumpe und Verteilermast). Bei Fahrmischer–Betonpumpen gelten zusätzlich die Sicherheitsvorschriften des Fahrmischerherstellers und des Fahrzeugherstellers.
  - Stationäre Betonpumpen
  - Stationäre Verteilersysteme (eine Gesamtheit von Verteilermast und Unterbau)
- 1.1.2 Betonpumpe** Betonpumpen im Sinne dieses Sicherheitshandbuches sind Geräte, die dazu bestimmt sind, Beton durch Rohr– oder Schlauchleitungen zu den Einbringstellen zu fördern.
- 1.1.3 Mastbock** Mastbock im Sinne dieses Sicherheitshandbuches ist eine Vorrichtung zur Aufnahme und Führung eines Armpaketes.
- 1.1.4 Armpaket** Armpakete im Sinne dieses Sicherheitshandbuches sind kraftbetriebene, aus einem oder mehreren ausfahrbaren, ausschwenkbaren oder ausklappbaren Teilen bestehende, schwenkbare Arbeits-einrichtungen zur Führung von Förderleitungen.
- 1.1.5 Verteilermast** Verteilermast im Sinne dieses Sicherheitshandbuches ist eine Einheit aus Armpaket und Mastbock.
- 1.1.6 Unterbau** Unterbauten im Sinne dieses Sicherheitshandbuches sind Vorrichtungen zur Aufnahme eines stationären Verteilermastes, um diesem die notwendige Standsicherheit zu geben.



- 1.1.7 Fahrmischer** Fahrmischer im Sinne dieses Sicherheitshandbuches sind Fahrzeuge mit Mischvorrichtung zum Transport von Beton.
- 1.1.8 Förderleitungssysteme** Förderleitungssysteme im Sinne dieses Sicherheitshandbuches sind geschlossene Rohr- oder Schlauchleitungen, in welchen der Beton von der Betonpumpe zur Einbringstelle gepumpt wird. In Förderleitungssystemen können Geräte zum Absperren, Verzweigen oder Reinigen von Förderleitungen eingebaut sein.
- 1.1.9 Endschlauch** Endschlauch im Sinne dieses Sicherheitshandbuches ist der Schlauch, der am Armpaket am Ende der Förderleitung montiert ist um den Beton zu verteilen. Am Auslauf-Ende des Endschlaches dürfen keine Kupplungen, Tüllen, Auslaufbremsen oder andere Gegenstände befestigt sein, außer diese sind vom Hersteller freigegeben.
- 1.1.10 Hersteller** Jede natürliche oder juristische Person, die eine von diesem Sicherheitshandbuch erfasste Maschine oder eine unvollständige Maschine in Verkehr bringt.
- 1.1.11 Betreiber** Bevollmächtigter des Eigentümers von Betonpumpen und/oder Verteilermasten. Der Betreiber ist verantwortlich für den Einsatz dieser Maschinen.
- 1.1.12 Maschinist** Personen, die für das Bedienen von Betonpumpen und Verteilermasten geschult und beauftragt sind.
- 1.1.13 Endschlauchführer** Personen, die von der Bauleitung angewiesen sind, wie ein Endschlauch geführt wird. Endschlauchführer müssen Gefahrensituationen, die am Endschlauch auftreten können, selbständig einschätzen und situationsgerecht reagieren können.
- 1.1.14 Einweiser und anderes Hilfspersonal** Personen, die von der Bauleitung angewiesen sind, den Maschinisten bei seiner Arbeit zu unterstützen, wenn dieser nicht alle Arbeits- und Gefahrenbereiche einsehen kann. Einweiser müssen Gefahrensituationen, die beim Arbeiten mit einer Betonpumpe und/oder einem Verteilermast auftreten können, selbständig einschätzen und situationsgerecht reagieren können. Sie müssen auf geeignete Weise mit dem Maschinisten in Verbindung stehen.



### 1.1.15 Fahrmischerfahrer

Personen, die mittels Fahrmischer die Betonpumpe mit Beton versorgen. Fahrmischerfahrer müssen vom Maschinisten eingewiesen werden, um die für sie vorgesehenen Bedienelemente an der Betonpumpe bedienen zu können. Fahrmischerfahrer müssen Gefahrsituationen, die beim Arbeiten im Trichterbereich einer Betonpumpe auftreten können, selbständig einschätzen und situationsgerecht reagieren können.

### 1.1.16 Sachverständiger

Sachverständige sind Personen, die zur Ausübung dieser Tätigkeit von den entsprechenden staatlichen Stellen ermächtigt sind. Voraussetzung für eine Ermächtigung sind:

- Eine abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Ingenieur oder vergleichbare Graduierung.
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in seinem Sachgebiet, davon mindestens 1/2 Jahr Beteiligung an der Prüftätigkeit eines Sachverständigen.
- Ausreichende Kenntnisse der einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- Die für die Prüfung erforderlichen Einrichtungen sind verfügbar.
- Die Aufgaben müssen unparteiisch erfüllt werden können.

### 1.1.17 Befähigte Person

Befähigte Person im Sinne dieses Sicherheitshandbuches ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel verfügt.

### 1.1.18 Fachpersonal

Personen, die für die Durchführung von Tätigkeiten eine Fachausbildung abgeschlossen haben, welche sie zum Durchführen dieser Tätigkeit qualifiziert.

### 1.1.19 Kundendienstpersonal

Fachpersonal des Herstellers, das speziell mit Aufgaben zur Instandhaltung der Maschine betraut ist.


### 1.1.20 Instandhaltung

Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Inspektion, Wartung und Instandsetzung einer Maschine.




### 1.1.21 Arbeitsplatz, Arbeitsbereich, Gefahrenbereich

#### Mobile Maschinen



Beispielhafte Abbildung

#### Stationäre Maschinen



Beispielhafte Abbildung



Pos.	Bezeichnung		Erläuterung
1	Arbeitsplatz (während des Pump- betriebes)	Maschinist	im Normalbetrieb an der Fernsteuerung
2		Endschlauchführer	am Endschlauch im Gefahrenbereich
3		Einweiser	im Sichtbereich des Maschinisten
4		Hilfspersonal	als Bediener manueller Verteilsysteme
5		Fahrmischerfahrer	am Trichter im Gefahrenbereich
6	Arbeitsbereich	nutzbar	Fläche mit einem Radius von der Reichweite des Verteilmastes + Endschlauchlänge
7		unzulässig	Der Endschlauch darf nicht in Rückenlage hinter die Senkrechte des Verteilmastes gefahren werden
8	Gefahren- bereich	am Endschlauch	Verletzungsgefahr beim Anpumpen, während des Pumpbetriebes, nach Lösen eines Stopfers und beim Reinigen. Durchmesser des Gefahrenbereiches ist die doppelte Endschlauchlänge.
9		unter dem Verteilmast	Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile
10		Bereich der Stützbeine und -füße bzw. des Unterbaus	Quetschgefahr beim Auf- und Abbau der Maschine
11		auf der Maschine	Während des Pumpbetriebes ist der Aufenthalt auf und unter der Maschine verboten
12		am Trichter	Verletzungsgefahr beim Reinigen sowie beim Befüllen durch Fahrmischer
13		Bereich der Förderleitungssysteme	Gefahr beim Platzen von Leitungen, Quetsch- und Schergefahr insbesondere bei Sperrschiebern
14	Bauwerk bzw. Fläche, die betoniert wird		Beispiel



### Arbeitsplatz

Arbeitsplatz ist der Ort, an dem sich Personen arbeitsbedingt aufhalten.

#### Arbeitsplatz des Maschinisten

Der Arbeitsplatz des Maschinisten ist während des Pumpbetriebes an der Fernsteuerung. Der Arbeitsplatz ist so zu wählen, dass sowohl Sichtkontakt zur Einbringstelle als auch zum Fahrmischerfahrer besteht und gleichzeitig der Arbeitsbereich beobachtet werden kann. Andernfalls ist ein Einweiser hinzuzuziehen.

Beim Auf- und Abbau der Maschine ist der Arbeitsplatz des Maschinisten unmittelbar an der Maschine.

#### Arbeitsplatz des Endschlauchführers

Der Arbeitsplatz des Endschlauchführers befindet sich im Gefahrenbereich des Endschlauches, aber nicht unterhalb des Verteilermastes. Hier ist erhöhte Vorsicht geboten. Der Endschlauchführer und der Maschinist müssen Sichtkontakt haben.

#### Arbeitsplatz des Fahrmischerfahrers

Der Arbeitsplatz des Fahrmischerfahrers befindet sich im Gefahrenbereich des Trichters, an den Bedienelementen des Rührwerks und des Fahrmischers. Hier ist erhöhte Vorsicht geboten. Der Fahrmischerfahrer und der Maschinist müssen Sichtkontakt haben.

### Arbeitsbereich

Arbeitsbereich ist der Bereich, in dem mit und an der Maschine gearbeitet wird. Abhängig von der durchgeführten Tätigkeit und der Position des Verteilermastes können Teile des Arbeitsbereichs zu Gefahrenbereichen werden.

Der Arbeitsbereich ist zu sichern und deutlich zu kennzeichnen. Im Arbeitsbereich ist geeignete persönliche Schutzausrüstung vorgeschrieben. Während des Einsatzes ist der Maschinist für die Sicherheit im Arbeitsbereich der Maschine verantwortlich.

#### Unzulässiger Arbeitsbereich

Bedingt durch ihre hohe Beweglichkeit können manche Verteilermaste auch in solche Positionen gefahren werden, für die sie nicht ausgelegt sind. Dabei ist eine Überlastung oder Beschädigung des Verteilermastes möglich. Deshalb dürfen Verteilermaste nur im zulässigen Arbeitsbereich gefahren werden.



### **Gefahrenbereich**

Gefahrenbereich ist die Umgebung der Maschine, in der Personen durch arbeitsbedingte Bewegungen gefährdet werden können.

Der Gefahrenbereich variiert innerhalb des Arbeitsbereichs und ist abhängig von der durchgeführten Tätigkeit und der Position des Verteilmastes, wenn vorhanden. Gefahrenbereiche sind zu sichern und deutlich zu kennzeichnen. Der Maschinist muss immer und unter allen Umständen den Gefahrenbereich einsehen können. Notfalls muss er einen Einweiser mit der Überwachung des Gefahrenbereiches beauftragen.

Bedingt durch die Arbeitssituation können sich Arbeitsplätze zeitweise im Gefahrenbereich befinden, insbesondere der Arbeitsplatz des Endschlauchführers und des Fahrmischerfahrers. Befindet sich ein Arbeitsplatz im Gefahrenbereich, ist erhöhte Vorsicht geboten und geeignete persönliche Schutzausrüstung vorgeschrieben. Personen, die sich befugt an einem solchen Arbeitsplatz aufhalten, müssen Gefahrensituationen selbstständig einschätzen und situationsgerecht reagieren können.

Während des Einsatzes ist der Maschinist für die Sicherheit im Gefahrenbereich der Maschine verantwortlich.

Nähern sich unbefugte Personen dem Gefahrenbereich, muss der Maschinist die Arbeit sofort einstellen und den NOT-HALT-Taster drücken.

### **Stützbeine und -füße**

Im Schwenk- und Ausfahrbereich der Abstützungen besteht Quetschgefahr.

### **Verteilermast**

Gefahrenbereich beim Arbeiten mit dem Verteilmast ist der Bereich, über den der Verteilmast geschwenkt wird. In diesem Bereich besteht Gefahr durch herabfallende Förderleitungsteile und herabfallenden Beton.



Maschine	Auf und unter der Maschine besteht während des gesamten Betriebes Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile, platzende Förderleitungen oder Hydraulikschläuche und Absturzgefahr auf rutschigen Flächen und Aufstiegen.
Endschlauch	Gefahrenbereich beim Anpumpen, während des Pumpbetriebes, nach Lösen eines Stopfers und beim Reinigen ist der Bereich um den Endschlauch, in dem der Endschlauch ausschlagen kann. Der Gefahrenbereich hat den Durchmesser der doppelten Endschlauchlänge.
Trichter	Im Trichterbereich besteht Gefahr durch Einklemmen zwischen Fahrmischer und Trichter und durch Spritzen von Beton. Durch die Rohrweiche besteht Quetsch- und Schergefahr. Es besteht die Gefahr, von dem sich drehenden Rührwerk erfasst zu werden.
Förderleitungssysteme	Im Bereich von Förderleitungssystemen besteht Verletzungsgefahr durch platzende Förderleitungen bei schlagartig ansteigendem Druck. Bei Geräten, die in Förderleitungssystemen eingebaut sind, besteht Quetsch- und Schergefahr.





### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie die Maschine nur bestimmungsgemäß und in technisch einwandfreiem Zustand. Alle Schutzeinrichtungen und sicherheitsbedingten Einrichtungen, insbesondere lösbare Schutzeinrichtungen, NOT-HALT-Einrichtungen, müssen vorhanden und funktionsfähig sein.

Die Maschine ist ausschließlich für die Förderung und das Verteilen von Betonen bis zu einer Rohdichte von  $2400 \text{ kg/m}^3$  bestimmt. Sie darf nur für den Pumpbetrieb auf Baustellen eingesetzt werden. Der maximale Förderdruck darf nicht höher sein, als auf dem Typenschild beziehungsweise im Prüfbuch angegeben ist.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung und das Einhalten der Intervalle und Bedingungen für Prüfungen (insbesondere der Nachprüfungen) und Instandhaltungsarbeiten.

#### 1.2.1 Nachprüfung

Die Maschine muss nach der Erstinbetriebnahme regelmäßig durch eine befähigte Person auf Betriebssicherheit geprüft werden. Die Prüfintervalle sind vom Alter der Maschine abhängig. Je älter eine Maschine ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Schadens. Deshalb ist eine regelmäßige, dem Alter der Maschine angepasste Nachprüfung ein wirksames Mittel zur Früherkennung von Schäden.

Die Nachprüfung muss bestehen aus:

- der Nachprüfung des Zustands der Komponenten und Einrichtungen im Hinblick auf Rissbildung, Beschädigung, Verschleiß, Korrosion und sonstige Veränderungen;
- Nachprüfung der Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen;
- Nachprüfung zur Feststellung, ob während der obigen Prüfungen festgestellte Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, in angemessener Weise beseitigt worden sind.

Des Weiteren sind die vom Hersteller herausgegebenen Informationen für den Betreiber im Hinblick auf spezielle Anweisungen für Wartung und Inspektion zu beachten.



### 1.2.2 Prüfintervalle der Nachprüfung

Die Prüfintervalle sind wie folgt festgelegt:

Maschinen im Alter bis einschließlich 5 Jahre:

Alle 1000 Betriebsstunden prüfen, jedoch spätestens nach 1 Jahr.

Nach jeder Nachprüfung beginnen die Fristen erneut.

Maschinen älter als 5 Jahre:

Alle 500 Betriebsstunden prüfen, jedoch spätestens nach 1 Jahr.

Nach jeder Nachprüfung beginnen die Fristen erneut.

Maschinen älter als 10 Jahre:

Alle 250 Betriebsstunden prüfen, jedoch spätestens nach 1 Jahr.

Nach jeder Nachprüfung beginnen die Fristen erneut.

Maßgebend für die Frist ist der Tag der Erstinbetriebnahme gemäß Übergabeprotokoll und der Betriebsstundenzähler der Maschine. Dieser Betriebsstundenzähler erfasst die Pumpstunden. Der Betriebsstundenzähler muss stets in funktionsfähigem Zustand gehalten werden. Er darf nicht manipuliert werden. Bei Maschinen ohne Betriebsstundenzähler müssen die Betriebsstunden nachvollziehbar schriftlich erfasst werden.

Die Nachprüfung muss der Betreiber veranlassen. Die Ergebnisse der Nachprüfung müssen in das Prüfbuch eingetragen und unterschrieben werden. Das Prüfbuch muss ständig an der Maschine sein und ist auf Verlangen den nationalen Aufsichtsbehörden vorzuzeigen.

Unabhängig von nationalen Bestimmungen kann im Schadensfall der Betreiber haften, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden aufgrund einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten regelmäßigen Nachprüfung entstanden ist.

Wenn keine Nachprüfung durchgeführt wird, geht der Hersteller davon aus, dass die Maschine stillgesetzt ist. Bei einer Wiederinbetriebnahme muss dann eine Nachprüfung durchgeführt werden.



### 1.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt eine Verwendung, die nicht in Abschnitt 1.2, Bestimmungsgemäße Verwendung, beschrieben ist oder die darüber hinaus geht. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Nachfolgend sind einige vorhersehbare, nicht bestimmungsgemäße Verwendungen aufgeführt.

#### 1.3.1 Güter transportieren

Die Maschine darf nicht zum Transport von Gütern verwendet werden, außer zur Mitnahme des für die Maschine dienenden Zubehörs, wie Rohr- und Schlauchleitungen usw. Das maximal zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.

#### 1.3.2 Lasten heben

Der Verteilermast darf nicht zum Heben von Lasten verwendet werden.



#### 1.3.3 Hindernisse beseitigen

Der Verteilermast darf nicht dazu verwendet werden, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dies überlastet den Verteilermast, führt zu Beschädigungen und gefährdet Personen.

#### 1.3.4 Reichweite vergrößern

Es ist verboten, am Endschlauch oder an der Verteilermastspitze eine Verlängerung (z. B. freihängende Traverse) anzubringen, um die Reichweite zu vergrößern oder um sozusagen „um die Ecke“ pumpen zu können. Da der Verteilermast und die Hebevorrichtung für die Verlängerung unterschiedliche Drehmittelpunkte und Steuerungsarten haben, können deren Bewegungen nicht aufeinander abgestimmt werden.




### 1.3.5 Verlängerung von Verteilermast und Endschlauch

Eine Verlängerung von Verteilermast und Endschlauch über die auf dem Typenschild angegebene Länge hinaus ist untersagt.

Definiert der Hersteller nicht die Länge, sondern das Gewicht des Endschlauches, dürfen Sie z. B. ein Reduzierrohr mit einem längeren Endschlauch verwenden. Das angegebene Gesamtgewicht darf dabei nicht überschritten werden.


Bei Verwendung eines längeren Endschlauches vergrößert sich auch der Durchmesser des Gefahrenbereiches (siehe auch Seite 45).

Endschläuche mit einer Länge von mehr als 4 m dürfen nicht von Hand geführt werden.



### 1.3.6 Unzulässiger Endschlauch


Am Auslauf-Ende des Endschlauches dürfen keine Kupplungen, Tüllen, Auslaufbremsen oder andere Gegenstände befestigt sein, außer diese sind vom Hersteller freigegeben.






### 1.3.7 Unzulässiger Arbeitsbereich

Der Endschlauch darf nicht in Rückenlage hinter die Senkrechte des Verteilmastes gefahren werden.



### 1.3.8 Verteilmast besteigen

Es ist verboten, den Verteilmast zu besteigen, daran hochzuklettern, oder diesen als Arbeitsbühne oder Aufstiegshilfe zu missbrauchen.





### 1.3.9 Hochdruckförderung

Hochdruckförderung (über 85 bar Betondruck) über die Förderleitung des Verteilmastes ist verboten. Förderleitungselemente sind mit dem maximal zulässigen Förderdruck gekennzeichnet. Förderleitung und Endschlauch sind bis zum Erreichen der Verschleißgrenze nur für Betondrücke bis 85 bar geeignet. Die Verschleißgrenze entnehmen Sie der Betriebsanleitung der Maschine.

### 1.3.10 Zubehör und Anbauteile

Es ist verboten, an der Maschine Zubehör und Anbauteile anzubauen, wenn diese nicht vom Hersteller zur Verwendung an dieser Maschine ausdrücklich freigegeben sind.

### 1.4 Haftungsausschluss

Sind die Lieferbedingungen des Herstellers vereinbart, richtet sich die Haftung nach den dortigen Regelungen. In den dort aufgeführten Fällen haftet der Hersteller nicht für Schäden.

Sofern dies nicht der Hersteller zu vertreten hat, erlischt die Gewährleistung insbesondere bei:

- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- unsachgemäßer Bedienung, Wartung und Instandsetzung.
- Verwendung nicht originaler bzw. gleichwertiger Ersatz- oder Zubehörteile.
- Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine.
- Anbau von Zubehör und Anbauteilen, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.
- Verstellen der im Werk eingestellten Sicherheitsdrücke, Bewegungsgeschwindigkeiten, Leistungen, Drehzahlen und anderer Einstellungen.



### 1.5 Personal

Der Betreiber muss sicherstellen, dass an/mit der Maschine nur Personen arbeiten, die geschult oder unterwiesen sind. Er muss die Zuständigkeiten der Personen für das Bedienen und Instandhalten klar festlegen. Er muss sicherstellen, dass nur dazu beauftragte Personen an der Maschine tätig werden.

#### 1.5.1 Anforderungen

An Personen für das Bedienen und Instandhalten werden nachfolgende Anforderungen gestellt:

- Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Sie müssen körperlich und geistig geeignet sein.
- Sie müssen gesundheitlich tauglich sein (ausgeruht und unbelastet durch Alkohol, Drogen und Medikamente).
- Sie müssen im Bedienen und Instandhalten der Maschine unterwiesen sein.
- Sie müssen ihre Befähigung dem Betreiber gegenüber nachgewiesen haben.
- Von ihnen muss zu erwarten sein, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig erfüllen.

Das Personal darf keine lose Kleidung oder Schmuck (einschließlich Ringe) tragen. Offene lange Haare müssen unter einem Haarnetz getragen werden. Es besteht Verletzungsgefahr, insbesondere durch Hängenbleiben oder Einziehen.

#### 1.5.2 Qualifizierung

Personen, die an der Maschine geschult, angelernt, eingewiesen oder ausgebildet werden, dürfen nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person an der Maschine tätig werden.

Verfügen Sie nicht über qualifiziertes Personal, geeignete Werkstattausrüstung usw., beauftragen Sie den Kundendienst des Herstellers mit der Instandhaltung Ihrer Maschine.

#### 1.5.3 Verantwortung des Maschinisten

Der Betreiber muss die Verantwortung des Maschinisten festlegen (auch im Hinblick auf nationale Vorschriften zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr) und ihm ermöglichen, sicherheitswidrige Anweisungen Dritter abzulehnen. Der Maschinist muss den Aufstellort ablehnen dürfen, wenn sicherheitstechnische Bedenken bestehen.



### 1.6 Betriebsanleitung, Betriebsanweisung und andere Vorschriften

#### 1.6.1 Betriebsanleitung

Personen, die mit Tätigkeiten an der Maschine beauftragt sind, müssen vor dem Arbeitseinsatz die Betriebsanleitung, und hier besonders das Kapitel Sicherheitsvorschriften, gelesen haben. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät. Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich, z. B. beim Rüsten oder Warten an der Maschine tätig werdendes Personal.

Die Betriebsanleitung und das Prüfbuch müssen ständig am Einsatzort der Maschine (im Werkzeugfach oder dem dafür vorgesehenen Behälter) griffbereit aufbewahrt werden.

Als Betreiber müssen Sie die Betriebsanleitung zur Verfügung stellen. Lassen Sie sich Kenntnis, Verständnis und Anwendung der Betriebsanleitung und Sicherheitsvorschriften schriftlich bestätigen. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen von maximal einem Jahr sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten des Personals unter Beachtung der Betriebsanleitung.

Personen, die mit Tätigkeiten an der Maschine beauftragt sind, müssen alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise beachten und müssen sich mit der Maschine vertraut machen. Sie müssen unter Aufsicht einer befähigten Person alle in der Betriebsanleitung beschriebenen Arbeitsweisen (Aufstellung, Fahren des Verteilermastes, Fahrstellung des Verteilermastes herstellen, Fahrbereitschaft herstellen usw.) üben, bis Sie diese sicher beherrschen. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Bedienen Sie die Maschine nur, wenn Ihnen Anordnung und Bedeutung aller Steuer- und Kontrolleinrichtungen sowie die Arbeitsweise der Maschine völlig und eindeutig bekannt sind.





### 1.6.2 Betriebsanweisung

Der Betreiber muss für sein Personal eine Betriebsanweisung gemäß nationaler Vorschriften erstellen. Diese Betriebsanweisung muss u. a. Anweisungen einschließlich Aufsichts– und Meldepflichten zur Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten beinhalten, insbesondere hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, eingesetztem Personal. Weiterhin sind allgemeingültige gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz anzuweisen. Derartige Pflichten können auch z. B. den Umgang mit Gefahrstoffen oder das Zurverfügungstellen/ Tragen persönlicher Schutzausrüstungen oder nationale Vorschriften zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr betreffen. Machen Sie auch den Standort und die Bedienung von Feuerlöschern bekannt. Brandmelde– und Brandbekämpfungsmöglichkeiten sind zu beachten.

### 1.6.3 Andere Vorschriften

Verbindlich für den Betrieb sind die jeweils gültigen Vorschriften für Förder– und Verteilmaschinen für Beton

- des Gesetzgebers Ihres Landes,
- der staatlichen Aufsichtsbehörden,
- der verantwortlichen Unternehmenshaftpflicht–Gesellschaft.



### 1.7 Persönliche Schutzausrüstung

Um die Gefahren für Leib und Leben von Personen einzuschränken, müssen Sie, soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, persönliche Schutzausrüstungen benutzen. Schutzhelm, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe sind für alle Personen vorgeschrieben, die an oder mit der Maschine arbeiten.

Die persönliche Schutzausrüstung muss mindestens den Anforderungen der angegebenen Normen entsprechen.



#### Schutzhelm

Der Schutzhelm schützt Ihren Kopf z. B. vor herabfallendem Beton oder Förderleitungsteilen beim Platzen von Leitungen.  
(DIN EN 397; Industrieschutzhelme)



#### Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe schützen Ihre Füße vor herabfallenden Gegenständen bzw. vor Eintreten von hochstehenden Nägeln.  
(EN ISO 20345; Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch; Kategorie S3)



#### Gehörschutz

Der Gehörschutz schützt Sie im Nahbereich der Maschine vor dem dort auftretenden Lärm.

(DIN EN 352–1; Gehörschützer – Allgemeine Anforderungen – Teil 1: Kapselgehörschützer

oder

DIN EN 352–3; Gehörschützer – Allgemeine Anforderungen – Teil 3: An Industriehelmen befestigte Kapselgehörschützer)



### Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe schützen Ihre Hände vor aggressiven bzw. chemischen Substanzen, vor mechanischen Einwirkungen (z. B. Anschlagen) und vor Schnittverletzungen.

(DIN EN 388; Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken; Klasse 1111)



### Schutzbrille

Die Schutzbrille schützt Ihre Augen vor Verletzungen bei Betonspritzern und anderen Teilchen.

(DIN EN 166; Persönlicher Augenschutz – Anforderungen)



### Absturzsicherung

Verwenden Sie bei Arbeiten in Höhen dafür vorgesehene sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen oder tragen Sie Absturzsicherungen. Einschlägige nationale Vorschriften sind einzuhalten.

(DIN EN 361; Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Auffanggurte; Kategorie III)



### Atem- und Gesichtsschutz

Der Atem- und Gesichtsschutz schützt Sie vor Baustoffteilchen, die über die Atemwege in den Körper gelangen können (z. B. Betonzusatzstoffe).

(DIN EN 149; Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung; Klasse FFP1)



## 2 Inbetriebnahme und Arbeitseinsatz

### 2.1 Vor dem Arbeitseinsatz

#### 2.1.1 Betriebsbereitschaft prüfen

Als Maschinist müssen Sie vor jedem Arbeitseinsatz die Maschine auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel prüfen. Eingetretene Veränderungen (einschließlich des Betriebsverhaltens) müssen Sie sofort der zuständigen Stelle/Person melden. Gegebenenfalls müssen Sie die Maschine sofort stillsetzen und sichern.

#### 2.1.2 Betriebsbereitschaft herstellen

Als Maschinist sind Sie verantwortlich für das Herstellen der Betriebsbereitschaft. Dies umfasst auch das Auffüllen der Betriebsstoffe. Tanken Sie nicht in geschlossenen Räumen. Stellen Sie Motor und Heizung ab. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff sofort auf. Beim Umgang mit Kraftstoff nicht rauchen, offenes Feuer vermeiden.

Bringen Sie alle Steuer- und Kontrolleinrichtungen in Nullstellung, bevor Sie die Steuerungsart wechseln (Steuerblock, Bedienungsstand oder Fernsteuerung). Drücken Sie den NOT-HALT-Taster. Andernfalls könnte die Maschine unbeabsichtigte Bewegungen ausführen.

Legen Sie bei betriebsbereiter Maschine nicht die Fernsteuerung ab. Ist dies in Ausnahmefällen unvermeidbar, müssen Sie die Fernsteuerung ausschalten, abbauen und einschließen.

Entfernen Sie sich nie von der Maschine, wenn der Motor läuft oder unbefugt gestartet werden kann. Wenn Sie sich von der Maschine entfernen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie die Fernsteuerung aus.
- Bauen Sie die Fernsteuerung ab und schließen Sie sie ein.
- Schalten Sie die Zündung bzw. den Hauptschalter aus.
- Verschließen Sie den Steuerschrank.



## 2.2 Gefahren durch Hochspannung

### 2.2.1 Hochspannungsleitungen

Wenn Sie eine Hochspannungsleitung berühren, besteht immer Lebensgefahr für alle Personen, die sich an der Maschine und in deren Nähe aufhalten oder mit ihr verbunden sind (Fernsteuerung, Endschlauch usw.). Bereits bei Annäherung an eine Hochspannungsleitung kann ein Funke überspringen und die Maschine sowie die umgebende Fläche unter Strom setzen.

### 2.2.2 Spannungstrichter


Bei einem Spannungsüberschlag bildet sich im Umkreis der Maschine ein sogenannter Spannungstrichter. In diesem Spannungstrichter nimmt die Spannung von innen nach außen ab. Bei einem Schritt innerhalb dieses Spannungstrichters überbrücken Sie unterschiedliche Potentiale. Dadurch fließt durch Ihren Körper ein Strom, der dem Potentialunterschied entspricht.

### 2.2.3 Abstände

Halten Sie zu Hochspannungsleitungen einen Mindestabstand entsprechend nachfolgender Tabelle ein. Der Mindestabstand wird gemessen in der Waagerechten bei voll ausgefahrenem Verteilermast.

Nennspannung [V]	Mindestabstand [m]
bis 1 kV	1,0
1 kV bis 110 kV	3,0
110 kV bis 220 kV	4,0
220 kV bis 380 kV	5,0
unbekannte Nennspannung	5,0

Die genannten Abstände sind Mindestanforderungen. Wenn in Ihrem Einsatzland größere Abstände vorgeschrieben sind, müssen Sie diese beachten.



Berücksichtigen Sie beim Mindestabstand auch ein Schwingen der Hochspannungsleitungen und des Verteilmastes bei Wind. Beachten Sie weiterhin, dass hohe Luftfeuchtigkeit stets größere Abstände als die genannten Mindestabstände erfordert.

Wenn Sie die Bewegungen und vor allem die Abstände des Verteilmastes zu Hindernissen und Hochspannungsleitungen korrekt einschätzen wollen, müssen Sie möglichst direkt neben dem ausgefahrenen Verteilmast stehen.

Zum Unterfahren von Freileitungen sind die gleichen Mindestabstände erforderlich.

Kann dieser Mindestabstand unter allen möglichen Arbeitspositionen nicht eingehalten werden, müssen Sie unbedingt das zuständige Elektrizitätswerk zu Rate ziehen und die Hochspannungsleitung abschalten lassen.

Verzichten Sie im Zweifelsfall lieber auf den Verteilmast und verlegen Sie zum Beispiel eine separate Förderleitung.




### 2.2.4 Hochspannungswarngeräte

Hochspannungswarngeräte erreichen nach dem Stand der Technik keinen Sicherheitsstandard, der ein gefahrloses Unterschreiten der geforderten Mindestabstände zu Hochspannungsleitungen ermöglicht. Nach bisherigen Erkenntnissen können Hochspannungswarngeräte nicht alle Situationen bei Arbeitsabläufen sicher erfassen. Es kann trotz Einsatz eines Hochspannungswarngerätes zu Spannungsüberschlägen und tödlichen Unfällen kommen. Deshalb müssen Sie immer die zuvor genannten Mindestabstände einhalten.

### 2.2.5 Verhalten bei Spannungsüberschlag

Ist es zu einem Spannungsüberschlag gekommen, bewahren Sie Ruhe, verändern Sie nicht Ihren Standort (Schrittspannung!), berühren Sie nichts.



Nach dem Berühren starkstromführender Leitungen:

- Außenstehende vor dem Nähertreten und Berühren der Maschine warnen!
- Abschalten der Spannung veranlassen!
- Maschine erst verlassen, wenn die berührte/beschädigte Leitung mit Sicherheit stromlos geschaltet ist.



Elektrizitätswerke sind mit einer Einschaltautomatik ausgerüstet. Nach Ansprechen einer Sicherung wird die kurzgeschlossene Leitung nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet. Kurze Zeitspannen ohne Spannung täuschen eine falsche Sicherheit vor.

Erst nachdem ein Beauftragter des Elektrizitätswerkes die Abschaltung der Leitung mitgeteilt hat, dürfen Sie Ihren Standort verändern und Verletzte bergen.

Eine Funkfernsteuerung schützt den Maschinisten nur, wenn er außerhalb des Spannungstrichters steht.

### **2.2.6 Erdung bei elektrostatischer Aufladung**

In der Nähe von Sendeanlagen (Rundfunksender usw.) kann es zu Störungen der Funkfernsteuerung und zu gefährlichen, elektrischen Aufladungen der Maschine kommen. Personen, die die aufgeladenen Teile zur Erde hin überbrücken, werden bei Berührung heftig elektrisiert.

Maschinen in der Nähe von Sendern sind zu erden. Befestigen Sie das Erdungskabel (mindestens 16 mm<sup>2</sup>) an einer extra vorbereiteten, blanken Metallstelle der Maschine (insbesondere nicht an einer Kolbenstange) und an einem leitenden Metallstab im Erdboden (Einschlagtiefe mindestens 1,5 m). Feuchten Sie die Erde um den Metallstab gut an, um diese leitfähiger zu machen.

Auch bei geerdeter Maschine sind die Sicherheitsabstände zu Hochspannungsleitungen (siehe auch Seite 29) und die Anweisungen für Sturm und Gewitter (siehe auch Seite 47) einzuhalten.

Bei weiteren Fragen zur Ausführung der Erdung wenden Sie sich an die Baustellenleitung oder den Betreiber der Maschine.





### 2.3 Stationäre Maschinen

#### 2.3.1 Aufstellort

Stationäre Maschinen werden i. d. R. über einen längeren Zeitraum auf einer Baustelle eingesetzt. Deshalb ist der Aufstellort von der Baustellenleitung sorgfältig vorzubereiten. Die hierzu notwendigen Unterlagen müssen der Baustellenleitung frühzeitig ausgehändigt werden, um Fundamente, Bodenplatten o. ä. rechtzeitig vorbereiten zu können.

Bei der Auswahl des Aufstellortes ist zu beachten, dass nach Ende des Baustelleneinsatzes die Maschine wieder abgebaut und abtransportiert werden muss. Die Umgebungsbedingungen können sich mit zunehmendem Baufortschritt verändern.

#### 2.3.2 Stationäre Verteilermaste

Stationäre Verteilermaste können auf Rohrsäulen, Gittermaste oder andere Unterbauten aufgebaut werden. Das Fundament bzw. die Bauwerkelemente, auf denen der Unterbau befestigt wird, müssen die über den Unterbau übertragenen Kräfte und Momente gemäß Herstellerangaben aufnehmen können. Der Grundrahmen des Unterbaus muss waagrecht in alle Richtungen auf dem Fundament bzw. auf den Bauwerkelementen befestigt werden. Beachten Sie dazu die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Unterlagen und die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung.



### 2.3.3 Anheben von Maschinen und Bauteilen

Maschinen, die in Einzelteilen oder nicht aus eigener Kraft an den Aufstellort transportiert werden, dürfen nur mit geeigneten Hebe-  
mitteln gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung angehoben  
werden. Die Lastaufnahmeeinrichtungen an der Maschine müssen  
geeignet sein, das Hebezeug aufzunehmen und die Last zu heben.  
Unter schwebenden Lasten darf sich niemand aufhalten. Die zu-  
sammengesetzte Maschine muss vor Inbetriebnahme von einer be-  
fähigten Person auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.

### 2.3.4 Verladen und Transportieren

Benutzen Sie zum Verladen und Transportieren von stationären  
Maschinen nur geeignete Mittel. Stellen Sie sicher, dass keine Per-  
sonen durch Kippen oder Verrutschen der Maschine verletzt wer-  
den können.

Wenn es für die Maschine oder deren einzelne Bauteile vorgese-  
hene Transportvorrichtungen gibt, dürfen nur diese verwendet wer-  
den. Die Maschine bzw. die Bauteile müssen beim Transport ord-  
nungsgemäß gesichert sein. Um am Straßenverkehr teilnehmen zu  
können, müssen Transportfahrzeug und Maschine entsprechend  
der Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes gekennzeich-  
net sein.



## 2.4 Mobile Maschinen

### 2.4.1 Aufstellort

Die Verantwortung für das sichere Aufstellen der Maschine trägt der Maschinist. Er hat den vorgesehenen Aufstellort zu prüfen und muss das Aufstellen ablehnen, wenn sicherheitstechnische Bedenken bestehen.

Machen Sie sich als Maschinist vor Arbeitsbeginn mit der Umgebung des Arbeitsbereiches vertraut. Zur Umgebung des Arbeitsbereiches gehören insbesondere die Hindernisse im Arbeits- und Verkehrsbereich, die Tragfähigkeit des Untergrundes und notwendige Absicherungen der Baustelle zum öffentlichen Verkehrsbereich.

Der Aufstellort muss ausreichend ausgeleuchtet sein, um ein sicheres Arbeiten mit der Maschine zu gewährleisten. Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung am Aufstellort.

Überschneidungen mit Arbeitsbereichen anderer Maschinen (insbesondere Kräne, andere Verteilermaste usw.) sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Ist dies nicht möglich, ist beim Aufstellen und im Betrieb besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Notfalls müssen Sie einen Einweiser hinzuziehen.


Prüfen Sie auch den Anfahrtsweg zum Aufstellort. Wenn Sie nicht sicher sind, dass der Anfahrtsweg geeignet ist, so gehen Sie ihn vorher ab und lassen ihn vorbereiten. Besonders in der Dunkelheit und in der Morgen- oder Abenddämmerung ist es erforderlich, den Anfahrtsweg einmal abzugehen. Auch vor dem Verlassen der Baustelle müssen Sie noch einmal so verfahren.

Müssen Sie rückwärts fahren, so verlangen Sie auf jeden Fall einen Einweiser. Lassen Sie notfalls den Anfahrtsweg absperren oder durch Einweiser absichern. Lassen Sie Material oder Gerät wegräumen, das die Anfahrt behindert.



### 2.4.2 Untergrund

Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Untergrundes. Den zulässigen Bodendruck erfahren Sie von der Bauleitung.



Der Untergrund muss waagrecht und eben sein. Gegebenenfalls müssen Sie eine waagrechte Fläche anlegen. Unter den Stützfüßen dürfen sich keine Hohlräume oder andere Bodenunebenheiten befinden. Asphalt, Betonplatten usw. können unterspült sein. Stellen Sie die Maschine niemals auf aufgeschüttetem Boden auf.

Wenn erforderlich, müssen Sie die Abstützfläche vergrößern. Zur Vergrößerung der Abstützfläche dienen Abstützplatten und Kanthölzer. Die Unterlagen müssen unbeschädigt und frei von Eis, Öl, Fett usw. sein. Die Abstützplatten und Kanthölzer müssen so unter die Stützteller gelegt werden, dass die Last gleichmäßig verteilt und ein seitliches Abrutschen verhindert wird.


Sie müssen die Standsicherheit während des Betriebes laufend prüfen. Wenn keine Standsicherheit gegeben ist, müssen Sie den Pumpbetrieb abbrechen. Faktoren zur Minderung der Standsicherheit sind zum Beispiel:

- Änderung der Bodenverhältnisse, insbesondere durch Regenwasser oder Auftauen von gefrorenem Boden
- Einseitiges Einsinken der Abstützung
- Leckölverluste in der Stützenhydraulik



### 2.4.3 Eckstützkräfte

An jedem Stützbein ist die Eckstützkraft angegeben. Diese Angabe muss immer leserlich vorhanden sein.



Die von jedem Stützbein in den Boden eingeleitete Kraft breitet sich im Boden kegelförmig unter einem Winkel von  $45^\circ$  aus. Entsprechend der Bodenart ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Gruben und Böschungen einzuhalten. Der Sicherheitsabstand wird vom Grubenfuß aus gemessen.

Bei gewachsenem, nicht rolligem Boden entspricht der Sicherheitsabstand der Grubentiefe, mindestens aber 2 m.

Bei rolligem oder aufgefülltem Boden beträgt der Sicherheitsabstand das Doppelte der Grubentiefe, mindestens aber 2 m.



### 2.4.4 Abstützen

Der Verteilermast darf nicht aufgerichtet werden, bevor die Maschine gemäß Betriebsanleitung abgestützt ist. Es besteht sonst Umsturzgefahr.


Schwenken und teleskopieren Sie die Stützbeine nacheinander bis in ihre Endstellungen. Um die Standsicherheit zu gewährleisten, sind Zwischenstellungen verboten. Ausgenommen sind Maschinen, die vom Hersteller mit einer Vorrichtung ausgestattet sind, die ein sicheres Aufstellen mit reduzierter Abstützung gestattet. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung.

Vermeiden Sie das gleichzeitige Fahren mehrerer Bewegungen. Wird eine Bewegung gestoppt, steht die gesamte Ölmenge den restlichen Bewegungen zur Verfügung und kann deren Geschwindigkeiten erhöhen. Konstruktionsabhängig kann es sein, dass gleichzeitiges Fahren mehrerer Bewegungen gegenüber dem Fahren einzelner Bewegungen mit maximaler Geschwindigkeit keinen Zeitvorteil ergibt. Gleichzeitiges Fahren mehrerer Bewegungen erfordert aber eine erhöhte Aufmerksamkeit.

Verriegeln Sie alle Abstützungen mechanisch, wenn dies konstruktiv vorgesehen ist. Schließen Sie alle Absperrventile der Abstützungshydraulik. Durch Leckagen kann die Abstützung einseitig absinken.



Stellen Sie die Maschine in allen Richtungen waagrecht auf. Die maximal zulässige Schrägstellung beträgt  $3^\circ$ . Größere Schrägstellungen überlasten das Drehwerk des Verteilmastes und gefährden die Standsicherheit der Maschine.



Prüfen Sie während des Betriebes regelmäßig die Standsicherheit. Die unter extremen Verteilmaststellungen gelegentlich auftretenden elastischen Verwindungen des Maschinenrahmens (ein Stützfuß hebt vom Boden ab) müssen Sie durch Nachfahren der Stützzylinder abfangen, bis alle Stützfüße sicher auf dem Boden stehen.




### 2.4.5 Fahren

Wenn Sie die Fahrbereitschaft herstellen, müssen Sie insbesondere folgendes beachten:

- Der Verteilermast muss komplett eingefahren und auf der vorgeschriebenen Verteilermastablage abgelegt sein.
- Die Stützbeine und –füße müssen ganz eingefahren und gesichert sein.
- Angehobene oder arretierte Achsen müssen abgesenkt und entsichert sein.
- Zur Maschine gehörendes Zubehör und bewegliche Teile müssen sicher verstaut bzw. gesichert sein.
- Das maximal zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.

Während der Fahrt sollen Förderleitung, Pumpe und Trichter leer sein. Befindet sich Restbeton im Trichter, darf keine Verletzungsgefahr bestehen durch Restbeton, der während der Fahrt herausgeschleudert wird. Sie müssen Ihre Fahrweise dem veränderten Schwerpunkt der Maschine anpassen. Sie dürfen nicht das zulässige Gesamtgewicht der Maschine überschreiten. Beachten Sie die Straßenverkehrsordnung und Vorgaben des Herstellers der Maschine.

Halten Sie zu befestigten Baugrubenrändern mindestens 1 m Abstand und zu Böschungen mindestens 2 m.







Achten Sie beim Passieren von Unterführungen, Tunnels, Brücken, Freileitungen usw. immer auf ausreichenden Abstand. Zum Unterfahren von Hochspannungsleitungen sind die gleichen Mindestabstände wie beim Arbeiten mit dem Verteilmast erforderlich. Beachten Sie die Fahrzeughöhe. Befahren Sie Gewölbe, Brücken oder sonstige Untergründe nur bei ausreichender Tragfähigkeit.

Befahren Sie Hänge nicht in Querrichtung. Beachten Sie bei Fahrten am Hang und auf Steigungs- oder Gefällstrecken die erhöhte Schwerpunktlage des Fahrzeugs. Passen Sie im Gefälle die Fahrgeschwindigkeit stets den Gegebenheiten an. Nie im, sondern immer vor dem Gefälle in die niedrigere Fahrstufe schalten.

Beachten Sie nationale Vorschriften zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr. Reinigen Sie gegebenenfalls Reifen, Leuchten und Kennzeichen. Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob Bremsen, Lenkung, Signal- und Beleuchtungseinrichtungen funktionsfähig sind.

Beifahrer dürfen nur auf dazu vorgesehenen, ordnungsgemäßen Beifahrersitzen mitfahren.

Drehen Sie bei Fahrmischer-Betonpumpen die Mischertrommel während der Fahrt nur mit der in der Betriebsanleitung des Fahrmi-schers angegebenen maximalen Drehzahl. Das Fahrzeug kann – besonders bei Kurvenfahrten – umstürzen.

### **2.4.6 Abschleppen**


Sie dürfen die Maschine nur gemäß Betriebsanleitung abschleppen, verladen und transportieren. Verwenden Sie zum Abschleppen nur vorhandene Abschleppvorrichtungen und beachten Sie die Vorschriften des Fahrzeugherstellers.

Beim Abschleppen müssen Sie die vorgeschriebene Fahrstellung, zulässige Geschwindigkeit und Wegstrecke einhalten.



### 2.4.7 Verladen

Die serienmäßigen Anschlagpunkte an der Maschine dienen ausschließlich Montagezwecken. Sie sind nicht zum Anheben der kompletten Maschine geeignet. Anschlagpunkte zum Anheben der kompletten Maschine sind extra gekennzeichnet.



Verwenden Sie nur geeignete Transportmittel und Hebezeuge mit ausreichender Tragfähigkeit. Hebezeuge, Anschlagmittel, Unterstellböcke und andere Hilfsmittel müssen betriebs- und arbeitssicher sein.

Benutzen Sie zum Verladen nur tragfähige und standsichere Verladerrampen. Stellen Sie sicher, dass keine Personen durch Abkippen oder Abrutschen der Maschine gefährdet werden.

Sichern Sie die Maschine auf dem Transportfahrzeug gegen Abrollen, Verrutschen und Umkippen.



## 2.5 Verteilmaste

### 2.5.1 Verteilmast ausfahren

Richten Sie einen mobilen Verteilmast aus der Fahrstellung erst auf, nachdem Sie die Maschine gemäß Betriebsanleitung abgestützt haben. Stationäre Verteilmaste dürfen Sie erst aufrichten, nachdem der sachgerechte Aufbau durch eine befähigte Person geprüft wurde.

Richten Sie den Verteilmast nur in der Reihenfolge auf, wie es in der Betriebsanleitung beschrieben ist. Die richtige Reihenfolge ist vom „Faltungssystem“ abhängig (Rollfaltung, Z-Faltung usw.).

Vermeiden Sie das gleichzeitige Fahren mehrerer Bewegungen. Wird eine Bewegung gestoppt, steht die gesamte Ölmenge den restlichen Bewegungen zur Verfügung und kann deren Geschwindigkeiten erhöhen. Konstruktionsabhängig kann es sein, dass gleichzeitiges Fahren mehrerer Bewegungen gegenüber dem Fahren einzelner Bewegungen mit maximaler Geschwindigkeit keinen Zeitvorteil ergibt. Gleichzeitiges Fahren mehrerer Bewegungen erfordert aber eine erhöhte Aufmerksamkeit.


Die Reichweite einer Funkfernsteuerung ist technisch bedingt so groß, dass die Maschine auch ohne Sichtkontakt (z. B. aus großer Entfernung, aus geschlossenen Räumen) Steuerbefehle erhalten kann. Fehlt der Sichtkontakt, weil Sie z. B. den Arbeitsplatz wechseln, müssen Sie die Fernsteuerung ausschalten. Fehlt der Sichtkontakt, weil z. B. die Baustelle unübersichtlich ist, sind zwingend Einweiser hinzuzuziehen, die mit dem Maschinisten auf geeignete Weise in Verbindung stehen und die Sichtkontakt zur Einbringstelle, zu Arbeits- und Gefahrenbereichen und zur Maschine haben.

Verlangen Sie von der Bauleitung immer, dass Ihnen ein Einweiser zur Verfügung gestellt wird. Verabreden Sie mit dem Einweiser eindeutige Handzeichen oder andere Signale, um sich zu verständigen. Postieren Sie den Einweiser so, dass er stets den gesamten Verteilmast beobachten kann. Sie als Maschinist müssen in erster Linie die Einbringstelle des Betons beobachten.



Schwenken Sie den Verteilmast nur bei entleertem Endschlauch über Personen hinweg. Es besteht die Gefahr, dass Beton aus dem Endschlauch herausfällt.

Betätigen Sie sofort den NOT-HALT-Taster, wenn der Verteilmast ungewollte Bewegungen ausführt. In diesen Fällen müssen Sie die Arbeit abbrechen und die Fehlerursache durch Ihr Fachpersonal oder unser Kundendienstpersonal beheben lassen.



Verteilermaste, deren Verteilmastgelenke große Knickwinkel zulassen, verfügen über einen sehr großen, nutzbaren Arbeitsbereich. Bedingt durch diese hohe Beweglichkeit können verschiedene Verteilmaste jedoch auch in solche Positionen gefahren werden, die für den Pumpbetrieb uninteressant sind.


Es besteht die Gefahr, dass Sie mit dem Verteilmast das Fahrzeug, den Fahrzeugaufbau oder Hindernisse auf der Baustelle beschädigen. Unter Umständen ist sogar eine Überlastung oder Beschädigung des Verteilmastes möglich. Unkontrollierte Bewegungen durch schlagartiges Losreißen des Verteilmastes nach Kollisionen können die Folge sein. Dadurch können auch Personen zu Schaden kommen.

Durch Warn- und Hinweisschilder an der Maschine und entsprechende Hinweise in der Betriebsanleitung informiert der Hersteller über diese unzulässigen Arbeitsbereiche.



### 2.5.2 Endschlauch

Bei jedem Anpumpen, bei erneutem Anpumpen nach Stopfern sowie beim Reinigen muss der Endschlauch frei pendelnd hängen. Im Gefahrenbereich des Endschlauches darf sich niemand aufhalten. Durchmesser des Gefahrenbereiches ist die doppelte Endschlauchlänge. Es ist verboten, den Endschlauch bereits beim Anpumpen zu führen. Es besteht Unfallgefahr durch Schlagen des Endschlauches oder herausschießende Steine.



Bei Verwendung eines längeren Endschlauches vergrößert sich auch der Durchmesser des Gefahrenbereiches (siehe auch Seite 20).

Endschläuche mit einer Länge von mehr als 4 m dürfen nicht von Hand geführt werden.

Wenn sich der Endschlauch in der Armierung verfangen hat, besteht Verletzungsgefahr für den Endschlauchführer, wenn beim Weiterfahren des Verteilmastes der Endschlauch plötzlich herausschnellt.



Knicken Sie den Endschlauch niemals ab. Versuchen Sie niemals, einen geknickten Endschlauch durch Druckerhöhung zu strecken. Der Endschlauch darf nicht im Beton stecken, da sonst der Beton hochspritzen kann.

Eine weitere Ursache für das Spritzen von Beton am Endschlauch ist Luft in der Förderleitung. Um dies zu vermeiden, muss der Trichter immer bis zur Rührwerkswelle mit Beton gefüllt sein, damit keine Luft angesaugt wird.

Der Endschlauch muss gegen Herabfallen gesichert sein.

### **2.5.3    Endschlauch ergonomisch führen**

Der Endschlauchführer muss den Endschlauch so führen, dass überflüssiges Spritzen von Beton vermieden wird und der Beton zielgenau in die Einbringstelle fließt.

Steuern Sie den Verteilermast so, dass der Endschlauchführer den Endschlauch ohne Kraftaufwand führen kann. Der Endschlauchführer darf den Endschlauch nicht tragen, da er sich durch diese Gewichtsbelastung dauerhafte, gesundheitliche Schäden zuziehen kann.



### 2.5.4 Verhalten bei Sturm und Gewitter

Bringen Sie den Verteilmast bei Sturm und Gewitter in Fahrstellung.

- Verteilmaste mit 42 m oder mehr Reichhöhe dürfen nur bis einschließlich Windstärke 7 (Windgeschwindigkeit 51 km/h = 14 m/s) betrieben werden.
- Verteilmaste mit weniger als 42 m Reichhöhe dürfen nur bis einschließlich Windstärke 8 (Windgeschwindigkeit 74 km/h = 20 m/s) betrieben werden.

Die Windgeschwindigkeiten gemäß der Beaufort Skala sind Durchschnittsgeschwindigkeiten über einen Messzeitraum von 10 Minuten. Innerhalb des Messzeitraums dürfen kurzzeitig Böen mit höheren Windgeschwindigkeiten auftreten.

Höhere Windgeschwindigkeiten gefährden die Standsicherheit und die Bauteilsicherheit. Bei Gewitter besteht Blitzschlaggefahr!

Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Die Maschine sowie die umgebende Fläche werden unter Strom gesetzt. Das Erden der Maschine verringert diese Gefahr nicht. Fahren Sie deshalb bei Blitzschlaggefahr den Verteilmast ein.

Auf Baustellen haben Turmdrehkräne meistens Windmessenanlagen, so dass Sie die Windgeschwindigkeit jederzeit erfragen können.

Wenn keine Windmessenanlage vorhanden ist, können Sie die Windgeschwindigkeit beim nächsten Wetteramt erfragen oder anhand folgender Faustregel die Windgeschwindigkeit in etwa abschätzen:

- Ab Windstärke 7 brechen grüne Blätter von den Bäumen und im Freien gibt es fühlbare Behinderungen beim Gehen.
- Ab Windstärke 8 brechen kleine Zweige von den Bäumen und im Freien wird das Gehen erheblich erschwert.

### 2.5.5 Betonieren bei Kälte

Bei Temperaturen unter minus 15 °C (+ 5 °F) darf der Verteilmast nicht verwendet werden, außer es besteht eine ausdrückliche Freigabe des Herstellers. Bei solchen extremen Minustemperaturen besteht die Gefahr, dass es zu Schäden am Stahl (Sprödbruch) und den Dichtungen des gesamten Systems kommt.

Weiterhin sind solche Minustemperaturen als realistische untere Einsatzgrenze für den Einbau von Beton zu sehen, da dieser ohne Einsatz von Sonderzusätzen nicht mehr so verarbeitet werden kann, dass er seine entsprechende Festigkeit erlangt.




### 2.6 Förderleitungssysteme

#### 2.6.1 Geeignete Förderleitungen

Verwenden Sie nur einwandfreie, für die Förderaufgabe geeignete Förderleitungen, Endschläuche, Kupplungen usw., die vom Hersteller der Maschine freigegeben sind. Förderleitungen unterliegen einem Verschleiß, der abhängig von Betondruck, Betonzusammensetzung, Material der Förderleitung usw. unterschiedlich ausfällt.

#### 2.6.2 Förderleitungen sichern

Förderleitungen, Förderschläuche, Endschläuche und Kupplungen müssen sicher befestigt und gegen selbständiges Öffnen gesichert sein.








### 2.6.3 Dichtheit und Stopfer

Drücken Sie die Förderleitung regelmäßig mit Wasser unter Betriebsdruck ab, um die Dichtheit des Systems zu prüfen.



Eine gut gereinigte Förderleitung ist die beste Versicherung gegen Stopferbildung. Stopfer bedeuten erhöhte Unfallgefahr. Versuchen Sie niemals einen Stopfer herauszudrücken (Förderdruck erhöhen, Druckluft, usw.). Es besteht Lebensgefahr durch Platzen der Förderleitung oder Herausschießen des Betons am Förderleitungsende.

Vermeiden Sie Stopfer durch Anpassen der Betriebsbedingungen. Bauen Sie Stopfer durch Zurücksaugen und erneutes Anpumpen ab. Wiederholen Sie dies gegebenenfalls mehrfach. Falls sich der Stopfer nicht löst, müssen Sie die Förderleitung entlasten, bevor Sie das betreffende Förderleitungsteil ausbauen.



### 2.6.4 Förderleitungen öffnen

Sie dürfen Förderleitungen nicht öffnen oder abklopfen, solange sie unter Druck stehen. Unter Druck austretender Beton kann Personen verletzen. Vor dem Öffnen der Förderleitung müssen Sie die Betonsäule durch Zurücksaugen entspannen. Arbeiten Sie niemals direkt über die Kupplung gebeugt.



### 2.6.5 Abstand zu Förderleitungen

In der Nähe separater Förderleitungen dürfen sich während des Pumpbetriebes keine Personen aufhalten. Sperren Sie den Gefahrenbereich ab. Kann der Gefahrenbereich nicht weiträumig genug abgesperrt werden, müssen Sie die Förderleitung mit geeigneten Mitteln abdecken.

### 2.6.6 Förderleitungen befestigen

Förderleitungen, insbesondere Steigleitungen, die nicht an Verteilmasten geführt werden, sind sicher zu befestigen, um die dabei auftretenden Kräfte in das Bauwerk oder andere Konstruktionsteile abzuleiten. Die Leitungen sind so zu führen, dass Knicke, scharfe Biegungen, Spannungen und Beschädigungen während des Pumpbetriebes vermieden werden.



### 2.6.7 Weiterführende Förderleitungen

Wird eine weiterführende Förderleitung am Verteilmast angeschlossen, darf diese den Verteilmast nicht zusätzlich belasten.

Während Sie eine weiterführende Förderleitung montieren, demonstrieren und während Sie diese benutzen, müssen Sie die Steuerung des Armpaketes ausschalten, um unbeabsichtigte Bewegungen des Armpaketes zu verhindern. Es besteht Unfallgefahr durch ruckartige Bewegungen der Mastspitze.

### 2.6.8 Geräte zum Absperren, Verzweigen und Reinigen

Während des Betriebes besteht Quetsch- und Schergefahr. Hydraulisch angetriebene Geräte werden in der Regel von der Hydraulikanlage einer Maschine versorgt. Deshalb muss zwischen den Geräten und der Maschine mit Steuereinheit Sichtverbindung bestehen. Beachten Sie beim Anschließen und Betrieb eines Gerätes die Sicherheitsvorschriften für Maschine und Gerät. Vergewissern Sie sich vor dem Betätigen von Geräten, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Verwenden Sie nur geeignete und einwandfrei funktionierende Geräte zum Absperren, Verzweigen und Reinigen der Förderleitung. Defekte und ungeeignete Geräte können zu Schäden am gesamten Fördersystem führen und bei Versagen Personen in der Umgebung verletzen.



## 2.7 Pumpbetrieb

### 2.7.1 Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz des Maschinisten ist während des Pumpbetriebes an der Fernsteuerung. Wenn Sie die Maschine von der Fernsteuerung aus betreiben, müssen alle Bedien- und Kontrolleinrichtungen an der Maschine verschlossen sein, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Bei stationären Verteilmasten sind Arbeitsbühnen oder vergleichbare Vorrichtungen nur für Montage- und Wartungsarbeiten vorgesehen. Es ist verboten, diese Arbeitsbühnen während des Betriebes als Arbeitsplatz zu benutzen.

Es ist verboten, die Maschine während des Betriebes zu betreten. Bei stationären Verteilmasten ist es verboten, während des Betriebes Leitern zu besteigen.

### 2.7.2 Sicherheit

Vor jedem Einschalten oder Wiedereinschalten der Maschine oder einzelner Maschinenfunktionen müssen Sie sicherstellen, dass dadurch niemand gefährdet werden kann.

Unterlassen Sie jede Arbeitsweise, die die Standsicherheit der Maschine beeinträchtigt oder in sonstiger Weise sicherheitsbedenklich ist.

### 2.7.3 Fernsteuerung

Sobald die Maschine betriebsbereit ist, müssen Sie die Fernsteuerung immer bei sich tragen. Nur so ist gewährleistet, dass Sie den NOT-HALT-Taster im Notfall betätigen können. Der NOT-HALT-Taster darf erst dann entriegelt werden, wenn die Ursache/der Notfall behoben ist.

Generell müssen Sie die Fernsteuerung so tragen, dass kein Steuerelement unbeabsichtigt betätigt wird. Sobald Ihre Aufmerksamkeit nicht der Maschine gilt (insbesondere beim Wechsel des Arbeitsplatzes), müssen Sie die Fernsteuerung ausschalten.

Während Pumppausen, Unterbrechungen, Instandhaltungsarbeiten oder wenn Sie sich von der Maschine entfernen, müssen Sie diese gegen unbeabsichtigte Bewegungen und unbefugtes Benutzen sichern. Schalten Sie die Fernsteuerung aus und schließen Sie diese ein.



### 2.7.4 Bewegliche Maschinenteile und heiße Oberflächen

Halten Sie während des Betriebes Abdeckhauben, Wartungskappen, Sicherheitsabdeckungen usw. geschlossen. Hierzu zählen auch insbesondere Gitterrost, Wasserkastenabdeckung, Abdeckungen über Zylindern. Es besteht sonst Verletzungsgefahr an beweglichen Maschinenteilen, bzw. Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen. Insbesondere besteht Verbrennungsgefahr am Antriebsmotor, dessen Anbauteilen und am Auspuff.

Arbeiten Sie niemals ohne geschlossenen, fest verschraubten bzw. gesicherten Gitterrost.

Greifen Sie weder bei laufender noch bei ausgeschalteter Maschine mit der Hand oder anderen Körperteilen in bewegliche Maschinenteile. Stellen Sie immer zuerst den Motor ab und lassen Sie den Speicherdruck ab, sofern ein Speicher vorhanden ist.

Stecken Sie keine Gegenstände (Schaufelstiel, Maurerkelle o. ä.) in bewegliche Maschinenteile. Diese Gegenstände können erfasst und mitgerissen werden. Dabei können sie ausschlagen oder Ihnen aus der Hand gerissen werden und Sie verletzen.

### 2.7.5 Maschine ständig beobachten

Während des Einsatzes müssen Sie die Maschine ständig auf eventuelle Schäden und Störungen beobachten. Bei Funktionsstörungen oder Störungen, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, müssen Sie die Maschine sofort stillsetzen und sichern. Lassen Sie die Störungen umgehend beseitigen. Ist die Beseitigung von Störungen, die die Arbeitssicherheit gefährden, nicht möglich, müssen Sie den Betrieb bis zur Beseitigung der Mängel unterbrechen.

### 2.7.6 Fahrmischer

Weisen Sie als Maschinist die Fahrmischerfahrer ein, die Ihnen den Beton anliefern, um die für sie vorgesehenen Bedienelemente an der Betonpumpe bedienen zu können. Lassen Sie die Fahrmischerfahrer erst allein arbeiten, wenn Sie sicher sind, dass die Fahrmischerfahrer Ihre Anweisungen auch verstanden haben.

Achten Sie darauf, dass sich niemand zwischen dem anfahrenden Fahrmischer und der Maschine aufhält. Zwischen Fahrmischer und der Maschine besteht Quetschgefahr.




### 2.8 Reinigen

#### 2.8.1 Allgemein

Sie müssen Förderleitung, Pumpe und Trichter vollständig entleeren. Besonders Restbeton im Trichter kann während der Fahrt herausgeschleudert werden.

Die Maschine darf auch über kurze Entfernungen nicht mit ausgefahrenem Verteilmast oder ausgefahrenen Stützbeinen verfahren werden. Dies gilt auch, wenn Sie die Maschine zur Reinigung an einen anderen Ort verfahren müssen. Verteilmast und Stützbeine müssen vollständig eingefahren und gesichert werden.



Das Reinigen der Förderleitung erfolgt vorzugsweise durch Zurrücksaugen oder durch Ausdrücken mit Wasser. Schalten Sie beim Zurrücksaugen unbedingt das Rührwerk ein. Der in den Trichter zurückströmende Beton kann sonst die Rührwerkswelle verbiegen. Verwenden Sie beim Ausdrücken Fangkorb, Rohrreinigungskopf und Reinigungsball, damit kein Wasser in die Schalung nachfließt.

Sprühen Sie Fernsteuerungen und Steuerschränke nie mit Trennmitteln (Schalöl o. ä.) ein, um sie vor Verschmutzung zu schützen. Dies führt zu erheblichen Korrosionen in der Elektrik.



### 2.8.2 Reinigungsmittel

Vorsicht mit aggressiven Reinigungsmitteln. Aggressive Reinigungsmittel können Materialien (z. B. Gummi) und lackierte Oberflächen angreifen. Sie können handelsübliche Lackreinigungs- und Pflegemittel verwenden, sofern diese einen pH-Wert zwischen 4 und 9 haben. Lassen Sie sich die Eignung des Reinigungsmittels von dessen Hersteller bestätigen. Beachten Sie dessen Hinweise zu Anwendung und Gesundheitsschutz. Tragen Sie Schutzkleidung. Spülen Sie Reinigungsmittel immer gut mit sauberem Wasser ab, lassen Sie keine Pfützen stehen.



Verwenden Sie kein Seewasser oder anderes salzhaltiges Wasser zum Reinigen.

Verwenden Sie keine leicht entzündlichen Mittel zum Reinigen, es besteht Brandgefahr.

### 2.8.3 Gefahren

An der ganzen Maschine besteht Verletzungsgefahr durch Ausrutschen, Abrutschen, Stolpern, Anstoßen, usw. Benutzen Sie zum Auf- und Absteigen die Handgriffe und Auftritte. Das Betreten des Gitterrostes ist verboten. Springen Sie nicht von der Maschine.

Greifen Sie nicht in den Trichter oder sonstige bewegliche Maschinenteile. Dies gilt auch, wenn Sie den Auslass unten am Trichter öffnen. Entfernen Sie nicht den Gitterrost.

Richten Sie nur den Wasserstrahl in den Trichter oder sonstige bewegliche Maschinenteile. Halten Sie nicht den Schlauch hinein. Dieser könnte von beweglichen Maschinenteilen erfasst werden.



### 2.8.4 Reinigen mit Druckluft

Bei der Reinigung der Förderleitung mit Druckluft besteht erhöhte Unfallgefahr durch explosionsartig freiwerdende Druckluft, heraus-spritzenden Beton und umherschlagende Förder- und Endschläuche, wenn diese nicht abgebaut wurden.

Mit Druckluft darf nur unter Leitung einer befähigten Person gereinigt werden. Alle am Reinigen beteiligten Personen müssen über die Sicherheitsvorschriften belehrt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht sachgemäße Druckluftreinigung entstehen. Wenn Sie die Förderleitung mit Druckluft ausdrücken, müssen Sie nachfolgende Vorgaben zwingend beachten:

- Einzelne Rohre und kurze bis 10 m lange Rohrstränge dürfen nicht mit Luft ausgeblasen werden. Es besteht Unfallgefahr durch Rückstoß.
- Blasen Sie nur Förderleitungen mit durchgehend gleichem Nenn-durchmesser aus. Reduzierrohre müssen Sie von Hand entleeren und ausspülen.
- Am Förderleitungsende dürfen keine Bögen, Förder- oder End-schläuche montiert sein.
- Am Förderleitungsende muss ein Fangkorb befestigt sein, am Förderleitungsanfang ein Reinigungsstutzen. Fangkorb und Reinigungsstutzen müssen zum Förderleitungssystem passen.
- Der Beton muss am Förderleitungsende frei austreten können.
- Im Bereich von 3 m um die Förderleitung, am Förderleitungs-ende und speziell vor der Öffnung des Fangkorbes dürfen sich keine Personen aufhalten.
- Es ist darauf zu achten, dass Beton, der möglicherweise aus dem Fangkorb herausschießt, keine Personen verletzen oder Sachschaden verursachen kann.





- Der Reinigungsstutzen muss mit einem separaten, großen Druckablasshahn und einem Manometer ausgerüstet sein.
- Das Manometer ist während des Reinigungsvorganges ständig zu beobachten. Bei starkem Druckabfall (Betonsäule tritt am Leitungsende aus) oder Druckanstieg (Stopfergefahr) muss die Förderleitung über den Druckablasshahn schnell entlastet werden.
- Die Schwammkugel oder der Pfropfen, mit denen der Beton ausgedrückt wird, muss so dicht sein, dass die Luft beim Ausblasen nicht darüber hinweg in den Beton gelangt. Außerdem muss die Förderleitung nach hinten abgedichtet werden, wenn die Schwammkugel oder der Pfropfen im Fangkorb aufgefangen wird.
- Arbeiten Sie nur dann an der Förderleitung (insbesondere Öffnen der Förderleitung), wenn diese drucklos ist. Stellen Sie sicher, dass die Druckluft vollständig abgelassen wurde.
- Das Öffnen des Druckablasshahnes muss so geschehen, dass niemand durch Betonreste, die aus dem Druckablasshahn herauschießen können, verletzt werden kann.

### 2.8.5 Schutz vor Wasser

Wasser, welches aus allen Richtungen gegen die Maschine spritzt, hat keine schädliche Wirkung. Die elektrische Anlage ist spritzwassergeschützt, jedoch nicht wasserdicht.

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder Dampfstrahl (Hochdruckreiniger) oder anderen Reinigungsmitteln müssen Sie alle Öffnungen abdecken/zukleben, in die aus Sicherheits- und/oder Funktionsgründen kein Wasser/Dampf/Reinigungsmittel eindringen darf. Besonders gefährdet sind Elektromotoren und Steuerschränke.

### 2.8.6 Reinigungsnachbereitung

Nach dem Reinigen müssen Sie die Abdeckungen/Verklebungen wieder vollständig entfernen und die Betriebsbereitschaft der Maschine prüfen (siehe auch Seite 28).

Achten Sie beim Reinigen auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen, Scheuerstellen und Beschädigungen. Festgestellte Mängel müssen Sie sofort beheben. Nach dem Reinigen der Maschine mit einem Hochdruckreiniger müssen Sie die Maschine abschmieren.



### 3 Wartungs- und Sonderarbeiten

#### 3.1 Anforderungen bei Sonderarbeiten

Als Betreiber müssen Sie vor Beginn der Durchführung von Sonder- und Instandhaltungsarbeiten die davon betroffenen Personen informieren. Benennen Sie eine Person als Verantwortlichen.

Halten Sie für Wartung und Inspektion die Tätigkeiten und Termine einschließlich der Angaben zum Austauschen von Teilen/Teilausrüstungen ein, die in der Betriebsanleitung vorgesehen sind. Diese Tätigkeiten darf nur Fachpersonal durchführen.

Zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausrüstung unbedingt notwendig.

Sichern Sie den Instandhaltungsbereich, soweit erforderlich, weiträumig ab.

Wenn Sie die Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbeiten komplett ausschalten, müssen Sie sie gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern:

- Verschließen Sie die Hauptbefehlseinrichtungen und ziehen Sie den Schlüssel ab.
- Falls ein Hauptschalter vorhanden ist, bringen Sie am Hauptschalter ein Warnschild an.

Führen Sie Instandhaltungsarbeiten nur durch, wenn die Maschine auf waagerechtem und tragfähigem Untergrund abgestellt und gegen Wegrollen gesichert ist.

Verwenden Sie bei Montagearbeiten über Körperhöhe dafür vorgesehene oder sonstige sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen. Benutzen Sie Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen. Halten Sie alle Griffe, Tritte, Geländer, Podeste, Bühnen, Leitern frei von Verschmutzung, Schnee und Eis.



Befestigen und sichern Sie Einzelteile und größere Baugruppen beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen. Verwenden Sie nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge sowie Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft. Halten Sie sich nicht unter schwebenden Lasten auf.

Beauftragen Sie mit dem Anschlagen von Lasten und Einweisen von Kranfahrern nur erfahrene Personen. Der Einweiser muss sich in Sichtweite des Kranfahrers aufhalten oder mit ihm in Sprechkontakt stehen.

Beachten Sie beim Arbeiten mit Hebezeugen nationale Vorschriften.

Arbeiten an Fahrwerken, Brems- und Lenkanlagen darf nur hierfür ausgebildetes Fachpersonal durchführen.

Reinigen Sie die Maschine, und hier insbesondere Anschlüsse und Verschraubungen, zu Beginn der Wartung/Reparatur von Öl, Kraftstoff oder Pflegemitteln. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Benutzen Sie faserfreie Putztücher.

Wenn Sie bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Schraubenverbindungen gelöst haben, müssen Sie diese stets mit vorgeschriebenen Drehmomenten wieder festziehen.

Öffnen Sie keine Gasdruckfedern, wie sie zum Beispiel an Wartungsklappen eingebaut sind. Die Federn sind mit Gas unter hohem Druck gefüllt, das bei Öffnungsversuchen explosionsartig entweichen kann. Entspannen Sie mechanisch vorgespannte Systeme.

Beachten Sie heiße Betriebsstoffe und heiße Oberflächen (Hydrauliköl, Hydraulikölkühler usw.).

Sorgen Sie für sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen.



### 3.2 Schweißen

Am Verteilermast, an der Abstützung, an tragenden Teilen oder an anderen, für die Arbeitssicherheit wichtigen Bauteilen, darf nur beauftragtes Fachpersonal des Herstellers schweißen. Die Arbeit ist durch einen Sachverständigen zu prüfen.

Bringen Sie das Massekabel des Schweißgerätes immer direkt an dem Bauteil an, an dem geschweißt wird. Der Schweißstrom darf nicht durch Gelenke, Zylinder usw. fließen. Durch Spaltüberbrückung entstehen schwere Schäden.



Bei elektrischen Schweißverfahren können durch Fremdspannungen elektronische Bauteile zerstört werden. Aus diesem Grunde:

- Fernsteuernkabel vom Steuerpult trennen.
- Alle in den Empfänger der Funkfernsteuerung führenden Kabel lösen.
- Steckdosen durch Verschlussdeckel schützen.
- Plus- und Minuskabel von der Batterie trennen.

Führen Sie Schweiß-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine nur durch, wenn dies vom Hersteller ausdrücklich genehmigt ist.

Reinigen Sie vor dem Schweißen, Brennen und Schleifen die Maschine und deren Umgebung von Staub und brennbaren Stoffen und sorgen Sie für ausreichende Lüftung (Explosionsgefahr).

An Kraftstoff- und Ölbehältern darf nur Fachpersonal nach Vorgaben des Herstellers schweißen.



### 3.3 Arbeiten am Verteilmast

Führen Sie Wartungs– und Reparaturarbeiten am Verteilmast nur bei eingefahrenem oder betriebsmäßig abgestütztem Verteilmast, abgestelltem Motor und gesicherten Stützbeinen durch.

Stützen Sie Verteilmastarme ab, sobald an den Ventilen, den Zylindern oder Hydraulikleitungen des Verteilmastes gearbeitet wird.

Die Förderleitung ist in Fahrstellung des Verteilmastes spannungsfrei verlegt worden und kann nur so problemlos ausgetauscht werden. Wird die Förderleitung bei ausgefahrenem Verteilmast ausgetauscht, können beim Einfahren Spannungen auftreten.

Demontieren Sie nicht die komplette Förderleitung, sondern tauschen Sie die Förderleitung, z. B. Mastarm für Mastarm aus. Es müssen sonst die Drehpunkte der neuen Förderleitung mit Hilfe spezieller Vorrichtungen neu bestimmt werden.

Nach wesentlichen Änderungen müssen Verteilmaste vor der Wiederinbetriebnahme durch einen Sachverständigen geprüft werden.

### 3.4 Sicherheitsrelevante Bauteile

Einige vom Hersteller bestimmte Ersatzteile, wie Pumpen, Ventile und Steuerkarten, werden ab Werk mit einer Grundeinstellung geliefert. Sie müssen nach dem Einbau an die Maschine entsprechend den Angaben im Schaltplan bzw. der Maschinenkarte angepasst (eingestellt) werden.

Sicherheitsrelevante Bauteile und einstellbare Einrichtungen (Druckbegrenzungsventil, Potentiometer, Ölmengenbegrenzer, Hydraulikzylinder, usw.) dürfen nur von Kundendienstpersonal repariert, ausgewechselt oder eingestellt werden. Plomben dürfen nur von Kundendienstpersonal des Herstellers entfernt werden. Änderungen der Maschinendaten (insbesondere Druckerhöhungen, Änderungen der Geschwindigkeiten usw.) sind nicht zulässig.



### 3.5 Software

Wenn eine Maschine mit Software ausgestattet ist, darf die Software nur so genutzt werden, wie dies in der Betriebsanleitung des Herstellers vorgesehen ist.

Eingriffe in die Maschinen-Software dürfen nur von Beauftragten des Herstellers vorgenommen werden. Dies gilt auch für Updates.

Unbefugte Eingriffe in die Maschinen-Software können zu schweren Schäden und Unfällen führen.

### 3.6 Schutz- und Sicherheitseinrichtungen

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen bei Instandhaltungsarbeiten erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss dieser Arbeiten die Remontage und Prüfung der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Alle der Sicherheit und Unfallverhütung dienenden Einrichtungen (Warn- und Hinweisschilder, Abdeckroste, Gitterrost, Schutzverkleidungen usw.) müssen vorhanden sein. Sie dürfen nicht entfernt, geändert oder beschädigt sein.

Halten Sie alle Warn- und Hinweisschilder an der Maschine vollständig und in lesbarem Zustand.

Sollten Warn- und Hinweisschilder beschädigt oder unleserlich geworden sein, so müssen Sie als Betreiber dafür sorgen, dass die betreffenden Schilder unverzüglich ersetzt werden.



### 3.7 Elektrische Energie

#### 3.7.1 Allgemein

Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden. Zu Maschinen, die mit Baustellenstrom betrieben werden, siehe zusätzlich Abschnitt 3.7.3, Baustellenstrom.

Maschinenteile, an denen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, müssen spannungsfrei geschaltet werden. Sichern Sie freigeschaltete Maschinenteile gegen Wiedereinschalten. Sie müssen die freigeschalteten Teile zuerst auf Spannungsfreiheit prüfen, dann erden und kurzschließen sowie benachbarte, unter Spannung stehende Teile, isolieren.

Trennen Sie vor allen Arbeiten an der elektrischen Anlage von Maschinen mit Verbrennungsmotor das Minuskabel von der Batterie. Zum Anschließen zuerst den Pluspol, dann den Minuspol anschließen.

Bevor Sie an Hochspannungsbaugruppen arbeiten, müssen Sie nach dem Freischalten der Spannung das Versorgungskabel an Masse anschließen und die Bauteile, insbesondere Kondensatoren, mit einem Erdungsstab kurzschließen.

Sind Arbeiten an spannungsführenden Teilen notwendig, müssen Sie eine zweite Person hinzuziehen, die im Notfall die Maschine spannungsfrei schaltet. Sperren Sie den Arbeitsbereich mit einer rotweißen Sicherungskette und einem Warnschild ab. Benutzen Sie nur spannungsisoliertes Werkzeug.



### 3.7.2 Elektrische Bauteile

Steuerschrank, Motor und Betätigungselemente sind serienmäßig mindestens entsprechend der Schutzart IP 54 geschützt. IP 54 bedeutet:

- Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer bewegter Teile. Schutz gegen schädliche Staubablagerungen.
- Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben.

Verwenden Sie nur Originalsicherungen mit vorgeschriebener Stromstärke. Durch zu starke Sicherungen oder Überbrücken kann die elektrische Anlage zerstört werden. Bei Störungen in der elektrischen Energieversorgung müssen Sie die Maschine sofort abschalten.

### 3.7.3 Baustellenstrom

Die Stromentnahme an der Baustelle muss von einem besonderen Speisepunkt (Baustromverteiler) aus erfolgen. Maschinen mit Elektroantrieb dürfen nicht im öffentlichen Stromnetz angeschlossen werden.

An elektrischen Anlagen mit einer Betriebsspannung von über 25 Volt Wechselspannung oder 60 Volt Gleichspannung darf nur ausgebildetes Fachpersonal arbeiten. Nur dieses Fachpersonal darf Elektro-Schaltschränke aufstellen, anschließen, abschließen und öffnen.

Wenn der elektrische Anschluss nicht sachgemäß ausgeführt wurde oder das Zuführungskabel beschädigt ist, kann durch Berühren von Maschinen mit Elektroantrieb oder durch Kontakt mit anderen elektrischen Leitungen die Folge ein Elektroschock (unter Umständen mit Todesfolge) sein.





### 3.8 Hydraulische Anlagen

#### 3.8.1 Allgemein

Arbeiten an hydraulischen Anlagen dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Hydraulik Ihre persönliche Schutzausrüstung. Herausschießendes Öl ist giftig und kann durch die Haut dringen.

Einspritzung durch die Haut ist ein größerer medizinischer Notfall. Informieren Sie bei Verletzungen durch Drucköl den Betriebsarzt und suchen Sie sofort einen Facharzt auf. Dies gilt ausdrücklich auch für geringfügig erscheinende Verletzungen. Unter die Haut gedrungene Hydraulikflüssigkeit muss sofort entfernt werden. Anderenfalls drohen lebensgefährliche Durchblutungsstörungen und Infektionen.

Machen Sie zu öffnende Systemabschnitte und Druckleitungen (Hydraulik, Pneumatik, Förderleitung) vor Beginn der Reparaturarbeiten entsprechend den Baugruppenbeschreibungen drucklos.

Arbeiten Sie nur an drucklosen Anlagen. Schalten Sie Hydraulikpumpenantrieb und Antriebsmotor aus. Es besteht sonst Verletzungsgefahr durch unter Druck austretende Betriebsstoffe. Ist ein hydraulischer Druckspeicher vorhanden, öffnen Sie das Speicher-Entlastungsventil, um eventuelle Bewegungen der Maschine durch den Restdruck zu verhindern. Änderungen am hydraulischen Speicher sind verboten.

Beachten Sie, dass eingeschlossenes Hydrauliköl noch für eine gewisse Zeit unter Druck stehen kann. Öffnen Sie keine hydraulischen Systeme, wenn diese durch eine äußere Kraft belastet werden (insbesondere durch den angehobenen Verteilmast).

Verlegen und montieren Sie Hydraulikleitungen nach Stand der Technik. Verwechseln Sie nicht die Anschlüsse. Armaturen, Länge und Qualität der Schlauchleitungen müssen den Anforderungen entsprechen.



Sie müssen die Hydraulikanlage nach allen Instandhaltungsarbeiten sorgfältig entlüften. Sonst besteht Verletzungsgefahr durch herausschnellende Schwenk- und Teleskopstützbeine, Absinken des Verteilermastes, usw. Öffnen Sie Entlüftungsventile sehr vorsichtig, bis Hydrauliköl austritt. Auf keinen Fall dürfen Sie Entlüftungsventile weiter als notwendig öffnen oder gar entfernen.

Beschädigte Hydraulikleitungen dürfen Sie nicht reparieren, sondern müssen sie ersetzen. Beschädigte oder durchfeuchtete Hydraulikschläuche müssen Sie sofort ersetzen. Herausspritzendes Hydrauliköl kann zu Verletzungen und Bränden führen.

### **3.8.2    Hydraulikschläuche erneuern**

Hydraulikschläuche müssen bei den Nachprüfungen durch eine befähigte Person auf äußere Beschädigungen überprüft werden. Die Nachprüfung muss im Prüfbuch festgehalten werden. Bei erkennbaren äußeren Beschädigungen muss der Betreiber die Hydraulikschläuche erneuern lassen.

### **3.9       Schallemission**

Im Normalbetrieb ist der Arbeitsplatz an der Fernsteuerung. Daher kann ein fest bestimmter Arbeitsplatz für den Maschinisten nicht angegeben werden. Entnehmen Sie den Wert des Schalldruckpegels bzw. des Schallleistungspegels der Betriebsanleitung der Maschine.

Tragen Sie im Nahbereich der Maschine geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Weisen Sie als Betreiber Ihr Personal an, stets den persönlichen Gehörschutz zu tragen. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihr Personal diese Vorschrift auch einhält.

Alle Schallschutzeinrichtungen müssen vorhanden und in einwandfreiem Zustand sein. Während des Betriebes müssen diese in Schutzstellung sein. Erhöhter Geräuschpegel kann bleibende Gehörschäden verursachen.



### 3.10 Luftemission

Fahrzeugabgase enthalten Bestandteile, die lebensgefährlich bzw. krebserregend sein können. Betreiben Sie Verbrennungsmotoren und kraftstoffbetriebene Heizungen nur in ausreichend belüfteten Räumen. Achten Sie vor dem Starten in geschlossenen Räumen auf ausreichende Belüftung bzw. leiten Sie die Abgase vom Arbeitsplatz weg.

Tragen Sie bei allen Arbeiten, bei denen Abgase oder Baustoffteilchen über die Atemwege in den Körper gelangen können Ihre persönliche Schutzausrüstung. Beachten Sie die Informationen der Baustoff-Hersteller.

### 3.11 Betriebsstoffe

Beachten Sie beim Umgang mit Ölen, Fetten und anderen Betriebsstoffen, die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften (siehe Sicherheitsdatenblatt).

Öle, Kraftstoff und andere Betriebsstoffe können bei Hautkontakt o. ä. gesundheitsschädigend sein. Tragen Sie deshalb beim Umgang mit giftigen, ätzenden oder sonstigen gesundheitsschädigenden Betriebsstoffen immer Ihre persönliche Schutzausrüstung und beachten Sie die Herstellerangaben.



Vorsicht im Umgang mit giftigen und ätzenden Betriebsstoffen (Bremsflüssigkeit, Batteriesäure, Wasserglas, Beton-Erstarrungsbeschleuniger, Zement usw.). Zementhaltige Baustoffe wirken zusammen mit Wasser (auch mit Körperschweiß) stark alkalisch. Zusatzmittel sind giftig und ätzend.




Mit Pressluft versprühte Reiniger, Betonlösemittel, Konservierungsmittel usw. können ohne Atemschutzmaske schwerste Schädigungen der Atemwege verursachen. Der Sprühnebel ist in hohem Maße lungengängig.

Häufige Verletzungen sind Augenverletzungen durch Betonspritzer, Wasserglas oder andere chemische Substanzen.

Vorsicht beim Umgang mit heißen Betriebs- und Hilfsstoffen (Verbrennungs- bzw. Verbrühungsgefahr).

Lassen Sie alte Betriebsmittel und Betriebsstoffe wie Filter, Batterien, Öl, Bremsflüssigkeit usw., ordnungsgemäß entsorgen. Entsorgen Sie auch gebrauchte Putzlappen ordnungsgemäß.



### 3.12 Entsorgung der Maschine

Zum Entsorgen der Maschine müssen Sie in allen Punkten gemäß den in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften vorgehen.

Beachten Sie dabei insbesondere:

- Entfernen Sie Betriebsstoffe, insbesondere Hydrauliköle, Motoröle, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit, Betonzusatzstoffe, sonstige umweltgefährdende oder in sonstiger Weise gefährliche Betriebsstoffe und entsorgen Sie diese fachgerecht.
- Entfernen Sie Betriebsmittel, insbesondere Hydrauliköltank, Hydraulikzylinder, Hydraulikölkühler, Hydraulikleitungen und -schläuche und sonstige Bauteile, die Reste von Betriebsstoffen beinhalten können und entsorgen Sie diese fachgerecht.
- Demontieren Sie den Stahlbau und entsorgen Sie diesen fachgerecht, z. B. durch Wiederverwertung.
- Entsorgen Sie das Fahrzeug bzw. die Antriebseinheit fachgerecht.



## A

**Abschleppen**, 41

**Abstände**

- zu Förderleitungen, 50
- zu Hochspannungsleitungen, 29

**Absturzsicherung**, 27

**Abstützen**, 38

**Anschlagpunkte**, 42

**Arbeitsbereich**, 12, 14

- Nutzbarer Arbeitsbereich, 13
- Unzulässiger Arbeitsbereich, 13, 14, 21

**Arbeitseinsatz**

- Betriebsbereitschaft herstellen, 28
- Betriebsbereitschaft prüfen, 28
- Vor dem Arbeitseinsatz, 28

**Arbeitsplatz**, 12, 14

- Arbeitsplatz des Endschlauchführers, 14
- Arbeitsplatz des Fahrmischerfahrers, 14
- Arbeitsplatz des Maschinisten, 14
- Pumpbetrieb, 52

**Armpaket, Begriffsbestimmung**, 9

**Atemschutz**, 27

**Aufstellort**, 33, 35

- Abstützen, 38
- Hochspannungsleitungen, 29

## B

**Baustellenstrom**, 64

**Bauteile**

- Elektrische Bauteile, 64
- Sicherheitsrelevante Bauteile, 61

**Befähigte Person, Begriffsbestimmung**, 11

**Begriffsbestimmung**

- Arbeitsbereich, 12, 14
- Arbeitsplatz, 12, 14
- Armpaket, 9
- Befähigte Person, 11
- Betonpumpe, 9
- Betreiber, 10
- Einweiser, 10
- Endschlauch, 10
- Endschlauchführer, 10
- Fachpersonal, 11
- Fahrmischer, 10
- Fahrmischerfahrer, 11
- Förderleitungssysteme, 10
- Gefahrenbereich, 12, 15
- Hersteller, 10

- Hilfspersonal, 10
- Instandhaltung, 11
- Kundendienstpersonal, 11
- Maschine, 9
- Maschinist, 10
- Mastbock, 9
- Sachverständiger, 11
- Unterbau, 9
- Verteilermast, 9

**Bestimmungsgemäße Verwendung**, 17

- Nachprüfung, 17
- Prüfintervalle, 18

**Betonpumpe, Begriffsbestimmung**, 9

**Betreiber, Begriffsbestimmung**, 10

**Betriebsanleitung**, 24

**Betriebsanweisung**, 24, 25

**Betriebsbereitschaft**

- herstellen, 28
- prüfen, 28

**Betriebsstoffe**, 67

## D

**Druckluftreinigung**, 56

## E

**Eckstützkraft**, 37

**Einschränkungen, Kälte**, 47

**Einweiser, Begriffsbestimmung**, 10

**Elektrische Bauteile**, 64

**Elektrische Energie**, 63

- Baustellenstrom, 64

**Elektrostatische Aufladung**, 32

**Emission**

- Luft, 67
- Schall, 66

**Endschlauch**, 45

- Begriffsbestimmung, 10
- ergonomisch führen, 46
- Gefahrenbereich, 16, 45
- Unzulässiger Endschlauch, 20
- verlängern, 20

**Endschlauchführer, Begriffsbestimmung**, 10

**Entsorgung, Maschine**, 68

**Erdung**, 32

## F

**Fachpersonal, Begriffsbestimmung**, 11

**Fahren**, 40

**Fahrmischer**, 53

- Begriffsbestimmung, 10

**Fahrmischerfahrer**, 53

- Begriffsbestimmung, 11

**Fernsteuerung**, 52

**Förderleitungssysteme**, 48

- Absperren, Verzweigen, Reinigen, 51
- Abstand zu Förderleitungen, 50
- Begriffsbestimmung, 10
- Dichtheit und Stopfer, 49
- Förderleitung öffnen, 50
- Förderleitungen befestigen, 50
- Förderleitungen sichern, 48
- Geeignete Förderleitung, 48
- Gefahrenbereich, 16
- weiterführende Förderleitungen, 51

## G

**Gefahrenbereich**, 12, 15

- Endschlauch, 16, 45
- Förderleitungssysteme, 16
- Maschine, 16
- Stützbeine und -füße, 15
- Trichter, 16
- Verteilermast, 15

**Gehörschutz**, 26

**Gesichtsschutz**, 27

**Gewitter**, 47

**Güter transportieren**, 19

## H

**Haftung, Ausschluss**, 22

**Hersteller, Begriffsbestimmung**, 10

**Hilfspersonal, Begriffsbestimmung**, 10

**Hindernisse beseitigen**, 19

**Hochdruckförderung**, 22


**Hochspannungsleitungen**, 29

- Abstände, 29
- Hochspannungswarngerät, 31
- Verhalten bei Spannungsüberschlag, 31

**Hochspannungswarngerät**, 31

**Hydraulikschläuche**, 66

**Hydraulische Anlagen**, 65



# Stichwortverzeichnis

Förder- und Verteilmaschinen für Beton

## I

**Instandhaltung, Begriffsbestimmung,**  
11

## K

**Kälte,** 47

**Kundendienstpersonal, Begriffsbestimmung,** 11

## L

**Lasten heben,** 19, 34

**Luftemission,** 67

## M

**Maschine**

- Begriffsbestimmung, 9
- beobachten, 53
- Bewegliche Maschinenteile, 53
- Gefahrenbereich, 16

**Maschinist**

- Begriffsbestimmung, 10
- Verantwortung des Maschinisten, 23

**Mastbock, Begriffsbestimmung,** 9

**Mobile Maschinen,** 35

- Aufstellort, 35
- Untergrund, 36

## N

**Nachprüfung,** 17

**Nicht bestimmungsgemäße Verwendung,** 19

- Güter transportieren, 19
- Haftungsausschluss, 22
- Hindernisse beseitigen, 19
- Hochdruckförderung, 22
- Lasten heben, 19
- Reichweite vergrößern, 19
- Unzulässiger Arbeitsbereich, 21
- Unzulässiger Endschlauch, 20
- Verlängerungen, 20
- Verteilermast besteigen, 21
- Zubehör und Anbauteile, 22

**NOT-HALT-Taster,** 44

## P

**Personal,** 23

- Anforderungen, 23
- Qualifizierung, 23
- Verantwortung des Maschinisten, 23

**Persönliche Schutzausrüstung,** 26

**Prüfintervalle,** 18

**Pumpbetrieb,** 52  
- Sicherheit, 52

## Q

**Qualifizierung,** 23

## R

**Reichweiten, vergrößern,** 19

**Reinigen,** 54  
- Druckluft, 56  
- Gefahren, 55  
- Reinigungsmittel, 55  
- Reinigungsnachbereitung, 57  
**Reinigungsmittel,** 55

## S

**Sachverständiger, Begriffsbestimmung,** 11

**Schallemission,** 66

**Schutzausrüstung,** 26  
- Absturzsicherung, 27  
- Atem- und Gesichtschutz, 27  
- Gehörschutz, 26  
- Schutzbrille, 27  
- Schutzhandschuhe, 27  
- Schutzhelm, 26  
- Sicherheitsschuhe, 26

**Schutzbrille,** 27

**Schutzeinrichtungen,** 62

**Schutzhandschuhe,** 27

**Schutzhelm,** 26

**Schweißen,** 60

**Sicherheitseinrichtungen,** 62

**Sicherheitsrelevante Bauteile,** 61

**Sicherheitsschuhe,** 26

**Software,** 62

**Sonderarbeiten,** 58

**Spannungstrichter,** 29

**Spannungsüberschlag,** 31

**Stationäre Maschinen,** 33

- Aufstellort, 33
- Maschinen heben, 34
- Stationäre Verteilermaste, 33
- Transportieren, 34
- Verladen, 34

**Stationäre Verteilermaste,** 33

**Stopfer,** 49

**Strom,** 64

**Stützbeine und -füße, Gefahrenbereich,** 15

## T

**Temperaturen, Einschränkungen,** 47

**Transportieren,** 34

**Trichter, Gefahrenbereich,** 16

## U

**Unterbau, Begriffsbestimmung,** 9

**Untergrund,** 36  
- Eckstützkräfte, 37

**Unzulässiger Arbeitsbereich,** 14, 21

**Unzulässiger Endschlauch,** 20

## V

**Verantwortung des Maschinisten,** 23

**Verladen,** 34, 42  
- Anschlagpunkte, 42

**Verlängerungen, Endschlauch und Verteilermast,** 20

**Verteilermast,** 43, 47  
- Arbeiten am Verteilermast, 61  
- ausfahren, 43  
- Begriffsbestimmung, 9  
- besteigen, 21  
- Gefahrenbereich, 15  
- Verhalten bei Sturm und Gewitter, 47  
- verlängern, 20  
- Windgeschwindigkeiten, 47

**Vorschriften,** 24, 25

## W

**Wartungs- und Sonderarbeiten,** 58

**Wasser,** 57

**Windgeschwindigkeiten,** 47

## Z

**Zubehör und Anbauteile,** 22



## **VDMA**

Bau- und Baustoffmaschinen

Lyonerstraße 18

60528 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 66 03 -12 62

Fax +49 69 66 03 -22 62

E-Mail [bub@vdma.org](mailto:bub@vdma.org)

Internet [bub.vdma.org](http://bub.vdma.org)

# **[bub.vdma.org](http://bub.vdma.org)**